

## Svakom Robin vibračný masturbátor (20 cm)

### Údržba

Pred aj po použití vyberte vnútorný masturbačný rukáv z plastového obalu a poriadne ho umyte vodou a mydlom. Masturbátor skladujte v krabičke alebo textilnom vrecúšku.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvárajte ju, nesušte hračku v rúre ani ju nenechávajte v rozpálenom aute alebo položenú na radiátore. Poškodila by sa.

### Nabíjanie

- Pripojte cez USB kábel hračku k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.

### Ovládanie

- Pre zapnutie alebo vypnutie masturbátora podržte ovládacie tlačidlo s písmenom S na spodnej strane hračky po dobu cca 3 sekúnd.
- Krátkymi stlačeniami rovnakého tlačidla meníte vibračné programy.
- Tlačidlo Boost prepne akýkoľvek vibračný program na maximálnu intenzitu vibrácií.

### Vibračné programy

- 5 vibračných programov

### Vodeodolnosť

- Vodeodolný

### Materiál

- ABS plast
- TPE

### Farba

- Biela



### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?  
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

## Rozmery

- Celková dĺžka: 19,8 cm
- Použitelná dĺžka: 16 cm
- Vnútorňý priemer v kľúde: 2,2 cm