

## Rotačný vibrátor Roxy (23 cm)

### Údržba

Pred a po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v škatuli alebo látkovom vrecku.

### Nabíjanie

- Pripojte hračku k powerbanke pomocou magnetického kábla USB alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

### Ovládanie

- Ak chcete vibrátor zapnúť alebo vypnúť, stlačte spodné tlačidlo so symbolom ON/OFF.
- Ak chcete prepínať vibračné programy, stlačte stredné tlačidlo so symbolom vlny.
- Ak chcete zmeniť režimy rotácie, stlačte horné tlačidlo so symbolom kruhu.

### Vibračné programy

- 10 vibračných programov
- 3 rotačné programy

### Vodeodolnosť

- Vodotesné

### Materiál

- Plast ABS a silikón

### Farba

- Zelená

### Rozmery

- Celková dĺžka: 23 cm
- Použiteľná dĺžka: 16,5 cm
- Minimálny priemer: 2,7 cm



#### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

#### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Maximálny priemer: 3,6 cm
- Hmotnosť: 187 g