

Gyro vibrátor Turbo Shaker G-Spot Lover (23,7 cm)

Údržba

Pred aj po každom použití vibrátor opláchnite pod tečúcou vodou. Skladujte v originálnom obale alebo textilnom vrecúšku, oddelene od ostatných pomôcok.

Nabíjanie

- Hračku pripojte cez USB kábel k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.

Ovládanie

- Dlhým stlačením tlačidla na hračke vibrátor zapnete
- Krátkymi stlačeniami zvyšuje intenzitu vibrácií

Vibračné programy

- Vibrácie si nastavíte v 3 intenzitách

Vodeodolnosť

- Vodeodolný

Materiál

- Silikón, PU

Farba

- Fialová

Rozmery

- Celková dĺžka: 23,7 cm
- Použiteľná dĺžka: 13,5 cm
- Max. priemer: 3,7 cm



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005