

Přirážecí anální vibrátor Dream Orgasm s diaľkovým ovládaním (19,5 cm)

Údržba

Údržbu vodeodolného vibrátora zvládnete ľavou zadnou. Pred aj po každých hrátkach ho poriadne namydľite, opláchnite pod tečúcou vodou a osušte jemným uterákom. [Dezinfekcia pomôcok](#) zbaví hračku všetkých baktérií, ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Suchý vibrátor uložte do textilného vrečka alebo originálneho obalu, aby sa nedotýkal ostatných pomôcok vo vašom šuplíku. Rôznorodé materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

Nabíjanie

Hračka vám príde od výrobcu z časti nabitá, ale pred prvým použitím ju odporúčame dobiť do plna. Predĺžite tým životnosť batérie. Vibrátor sa dobíja pomocou USB kábla. Jeho koniec s okrúhlym konektorom zastrčte až na doraz do dobíjacej zdiery, ktorú nájdete na spodnej časti prísavky. Opačnú časť kábla pripojte k powerbanke alebo cez napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

V priebehu nabíjania trvajúceho 120 minút uvidíte preblikávať diódu ovládacieho tlačidla, ktorá po dobití vibrátora zostane svietiť. Pri plnom nabití si s hračkou užijete 80 min. rozkoše.

Do diaľkového ovládania patrí jedna gombíková batéria typu CR2032, ktorú výrobca do ovládača vložil. Po jej vybití palcom odoberte plastový kryt na zadnej strane ovládača, vložte novú batériu do zásobníka znakom plus hore a potom zasuňte krytku späť na svoje miesto.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. Najskôr ale odomknite **cestovný zámok**. To urobíte tak, že stlačíte po dobu 3 sekúnd jediné ovládacie tlačidlo na spodnej strane prísavky. V prípade, že budete chcieť cestovný zámok znova aktivovať, opäť stlačte ovládacie tlačidlo na tri sekundy. Po odomknutí vibrátora krátko stlačte ovládacie tlačidlo a pomôcka vám dá najavo preblikávajúcou diódou pod tlačidlom, že je tzv. **prebudená**. Keď ovládacie tlačidlo znova krátko stlačíte, vibrátor sa rozvibruje na prvom vibračnom režime a aktivuje sa prvý rýchlostný prirážací režim. Krátkymi stlačeniami ovládacieho tlačidla potom cyklicky prepínate vibračné režimy. Pri prepínaní prvých troch vibračných móďov sa v závislosti od intenzity vibrácií zrýchľuje aj frekvencia prirážania. Od štvrtého do siedmeho vibračného módu potom pomôcka priráža na najvyššiu rýchlosť.

Po zapnutí vibrátora na tele pomôcky môžete vibrátor ovládať aj cez **diaľkové ovládanie**. Pred prvým použitím diaľkového ovládača ale nezabudnite zo zásobníka na batériu **vybrať ochrannú fóliu**. Krátkym stlačením diódy so znakom vlnovky spustíte vibračné režimy. Diódy oboch ovládacích tlačidiel na ovládači sa rozsvietia a vibrátor sa rozpradie na prvom vibračnom móde. Krátkymi stlačeniami rovnakého tlačidla potom cyklicky prepínate vibračné programy. Dlhším cca 3-sekundovým stlačením rovnakého tlačidla vibračnej módy vypnete. Vibrátor týmto spôsobom uspíte, ale zostane v pohotovostnom režime.



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Prirážaciu funkciu na ovládači spustíte, keď krátko stlačíte tlačidlo so symbolmi opačných šípok. Týmto spôsobom zapnete prvý prirážací režim. Krátkymi stlačeniami rovnakého tlačidla potom cyklicky prepínate rýchlostné stupne prirážania. Pokiaľ budete chcieť prirážanie vypnúť, stlačte rovnaké tlačidlo po dobu troch sekúnd. Pomôcku, rovnako ako pri vypnutí vibrácií, uspíte, ale zostane v pohotovostnom režime. Vibračné aj prirážacie režimy môžete pomocou diaľkového ovládača kombinovať.

Programy/úrovne intenzity

Okrem vibrovania vie pomôcka tiež prirážať. Na vibrátore si môžete nastaviť 3 rýchlosti prirážania.

Vibračné programy

Z ponuky 7 vibračných programov si vyberte svoj najobľúbenejší.

1. Klasická vibrácia - nízka intenzita
2. Klasická vibrácia - stredná intenzita
3. Klasická vibrácia - najvyššia intenzita
4. Rýchle bodové pulzy prechádzajú v klasickú vibráciu
5. Rýchle dlhé pulzy
6. Rýchle krátke pulzy
7. Tri krátke pulzy strieda jeden dlhý pulz

Vodeodolnosť

Vibrátor má vodeodolnú úpravu, preto znesie krátku očistnú sprchu. K vodným hrátkam si ho ale radšej neberte. Do zdiery na dobíjanie by mohla zatiecť voda a zničiť vnútorný mechanizmus.

Dizajn a tvar

Vibrátor pôsobí pevným dojmom a svojím tvarom evokuje šachovú figúrku. Zúžená buclatá špička uľahčuje zavádzanie do zadočka a análne steny dráždia tiež dva po sebe idúce pružné prstence, ktoré slúžia ako pomyselný krk k funkcii prirážania. Pomôcka dostala do vienka tiež veľkú okrúhlu prísavku, ktorá drží ako pribitá na každom hladkom povrchu. Vibrátor sa dobre drží v ruke a do dlane sa pohodlne zmestí aj diaľkový ovládač s jednoduchým intuitívnym ovládaním.

Materiál

Silikónový materiál si vás získa svojim zamatovo hebkým povrchom, po ktorom zatúžite prechádzať jemnými bruškami prstov. Silikón nespôsobuje alergické reakcie, preto sa s ním môžete stretnúť aj v zdravotníctve. Ovládač sa vyrába z odolného ABS plastu.

Farba

Tajomná čierna farba vo vás prebudí túžbu po objavovaní nových slasťí.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Rozmery

Vibrátor má širší priemer, preto zaplní zadoček až do posledného miestečka hlavne skúseným hráčom.

- Celková dĺžka: 19,5 cm
- Celková dĺžka po prirážaní: 20,5 cm
- Použiteľná dĺžka: 18 cm
- Minimálny priemer vibrátora: 3 cm
- Maximálny priemer vibrátora: 4,5 cm
- Šírka prísavky: 7,5 cm
- Hmotnosť: 214 g

Diaľkový ovládač:

- Rozmery: 6,5 x 3,1 cm
- Hmotnosť (s batériou): 17 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005