

Minivibrátor We-Vibe Tango X (10 cm)

Údržba

Pred aj po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v krabičke alebo textilnom vrecúšku.

Nabíjanie

- Pripojte cez magnetický USB kábel hračku k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.

Ovládanie

- Pre aktiváciu alebo deaktiváciu cestovného zámku stlačte súčasne tlačidlo PLUS a MÍNUS po dobu 2 sekúnd.
- Pre zapnutie krátko stlačte tlačidlo PLUS. Rovnakým tlačidlom potom zvýšite intenzitu.
- Tlačidlom MINUS znížite intenzitu vibrácií.
- Krátkymi stlačeniami prostredného tlačidla v tvare vlnovky meníte vibračné programy.
- Pre vypnutie podržte tlačidlo MINUS po dobu cca 3 sekúnd.



Vibračné programy

- 8 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodotesný

Materiál

- ABS plast a silikón

Farba

- Červená alebo modrá

Rozmery

- Dĺžka: 10 cm
- Použiteľná dĺžka: 6 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Minimálny priemer: 1,5 cm
- Maximálny priemer: 2 cm
- Hmotnosť: 38 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?

Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005