

Nohavičkový vibrátor Triple Love s diaľkovým ovládaním

Údržba

Údržba vodotesného vibrátora vám zaberie len minútu času. Pred a po hrátkach ho namydite a opláchnite pod tečúcou vodou. Pre dokonalú čistotu vašej hračky vám pomôže [Dezinfekcia pomôcok](#), ktorá zbaví jej povrch všetkých nečistôt. Potom hračku len osušte a schovajte do látkového vrečka alebo originálnej krabičky, aby sa nedotýkala iných erotických hračiek. Rôzne materiály na seba môžu navzájom pôsobiť a poškodzovať sa.



Nabíjanie

Nohavičkový vibrátor vám dorazí z časti nabitý. Pred prvým použitím ho ale odporúčame plne nabiť. Predĺžite tým životnosť batérie. Hračku jednoducho nabijete pomocou klasického USB kábla, ktorý nájdete v balení. Okrúhly konektor zasuňte do nabíjacej diery, ktorú nájdete pod vaginálnou časťou vibrátora, a druhý koniec kábla pripojte k powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Nabíjanie vibrátora trvá asi 120 minút, počas ktorého bliká biela dióda nad ovládacím tlačidlom pomôcky. Akonáhle je hračka plne nabitá, dióda zostane svietiť. Výrobca uvádza, že pomôcka zvládne bez prestávky vibrovať 90 minút. My sme ale zistili, že pri najnižšej intenzite vibrácií si s hračkou užijete až 135 minút.

Diaľkový ovládač poháňa jedna tužková batéria typu LR23A, ktorú nájdete v balení. Keď sa vám vybijie, tak ju jednoducho vymeníte tak, že otočíte ovládač z druhej strany, kde je umiestnený kryt. Priložte palec na miesto šípky, ktorú výrobca naznačil, a zatlačte v jej smere, dokiaľ krytka nepovolí. Po výmene batérie potom zacvaknite krytku späť na svoje miesto.

Ovládanie

Trochu zložitejšie ovládanie sa po chvíľke cviku naučíte. Pomôcka má na spodnej strane jediné tlačidlo, ktorým ovládáte celý vibrátor. V prípade, že je cestovný zámok vypnutý, stačí vám krátko stlačiť tlačidlo, a tým sa dostane pomôcka do režimu stand-by (pohotovostný režim). Ten spoznáte tak, že kontrolka začne blikať. Akonáhle tlačidlo znovu krátko stlačíte, zapnete prvý vibračný režim. Každým ďalším krátkym stlačením striedate vibračné programy. Až sa preklikáte všetkými režimami, vrátite sa späť na prvý vibračný režim. Hračku vypnete dlhším stlačením tlačidla po dobu 3 sekúnd.

Cestovný zámok

Pokiaľ je vibrátor vypnutý a nereaguje na krátke stlačenie tlačidla, je uzamknutý cestovným zámkom. Aby ste mohli pomôcku zapnúť, musíte tlačidlo podržať po dobu 4 sekúnd. Akonáhle uvidíte, že kontrolka nad tlačidlom začala blikať, rýchlo stlačte jedným krátkym stlačením ovládacie tlačidlo. Tým dostanete hračku do režimu stand-by. Pokiaľ to nestihnute a všetko zhasne, podržte tlačidlo znovu po dobu 4 sekúnd. Kontrolka 2x preblikne, zhasne a cestovný zámok sa vypne. Potom už len stačí tlačidlo krátko stlačiť a prepnete vibrátor do režimu stand-by, kedy kontrolka stále bliká.

Diaľkový ovládač

Pomôcku môžete ovládať aj pomocou diaľkového ovládača, ktorý má dosah až 6 metrov. Pre ovládanie ovládačom musíte najskôr samostatne zapnúť pomôcku a až potom diaľkový ovládač. Na ovládači nájdete 2 tlačidlá. Krátkym stlačením spodného tlačidla so symbolom Power zapnete ovládač (tlačidlá sa modro rozžiaria) a zároveň spustíte prvý vibračný program nohavičkového vibrátora. Druhým tlačidlom s motívom vlniek potom krátkymi stlačeniami

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

meníte vibračné programy. Akonáhle vypnete ovládač pomocou tlačidla Power, zastavíte vibrácie v pomôcke. Hračka ale zostane v režime stand-by, kedy bliká kontrolka. Ak chcete vypnúť pomôcku, stlačte tlačidlo na spodnej strane vibrátora.

Vibračné programy

Celkom 7 vibračných programov rozmazná klitoris, vagínu aj análík a privedie dámy do orgazmického neba.

1. Klasická stála vibrácia nízkej intenzity vo všetkých častiach
2. Klasická stála vibrácia strednej intenzity vo všetkých častiach
3. Jeden dlhý striedajúci sa pulz pre každú časť zvlášť
4. Dlhá pulzná vibrácia vo všetkých častiach naraz s krátkou pauzou
5. Štyri krátke striedajúce sa pulzy v každej časti zvlášť vystrieda pauza
6. Vibrácie striedajúce sa zvlášť v každej časti vystriedajú vibrácie všetkých častí naraz
7. Neustála pulzná vibrácia vo všetkých častiach naraz

Vodeodolnosť

Vibrátor má vodotesnú úpravu, vďaka ktorej si dámy vychutnajú uvoľňujúci kúpeľ a poriadnu dávku orgazmov k tomu.

Dizajn a tvar

Elegantný čierny nohavičkový vibrátor vyzerá moderne a nadčasovo. Má anatomicky dobre tvarované telo, ktoré sa pekne zmestí do nohavičiek. Skladá sa z troch častí - análnej, vaginálnej a klitorálnej. Análne vajíčko má skvelú veľkosť aj pre začiatočníkov a po lubrikácii pekne vkĺzne do zadočku. S vaginálnym vibrátorom ho spojuje dlhšia pružná stopka. Vibrátor s rozšírenou špičkou bude rozmaznávať bod G. Na jeho konci je ozdobený zlatým kovovým krúžkom, ktorý mu dodáva nádych luxusu. Poslednú časť nohavičkového vibrátora tvorí výbežok, ktorý svojim tvarom pripomína raju a dokonale sa prispôbí klitoris. Má vystúpenú časť so štyrmi radmi stimulačných výstupkov. Hračka je doplnená malým oválnym ovládaním, ktoré ľahko schováte do dlane.

Materiál

Nohavičkový vibrátor sa vyrába z kvalitného silikónu, ktorý je na dotyk zamatovo hebký a neporézny. Zamilujete si ho aj pre jeho hypoalergénne vlastnosti. Odolný ABS plast tvorí jadro pomôcky aj diaľkového ovládača.

Farba

Sofistikovaná čierna farba vo vás prebudí túžbu po nekonečných orgazmoch. Čiernu dopĺňa zlatý krúžok na spodnej časti vibrátora, ktorý dodáva celej hračke punc luxusu.

Rozmery

Vibrátor príjemne zaplní vagínu aj análík a pritom pekne drží v nohavičkách. Neprekáža preto ani pri pohybe.

Vibrátor

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Dĺžka od začiatku klitoridálnej časti po koniec análnej časti: 24,4 cm
- Použiteľná dĺžka análnej časti vrátane stopky: 12,7 cm
- Minimálny priemer análnej guľôčky: 2 cm
- Maximálny priemer análnej guľôčky: 3 cm
- Celková dĺžka vaginálnej časti: 11 cm
- Použiteľná dĺžka vaginálnej časti: 9,5 cm
- Minimálny priemer vaginálnej časti: 2,5 cm
- Maximálny priemer vaginálnej časti: 3,3 cm
- Dĺžka výbežku na klitoris: 7,5 cm
- Maximálny priemer výbežku na klitoris: 5,2 cm
- Hrúbka výbežku na klitoris: 2,2 cm
- Hmotnosť nohavičkového vibrátora: 142 g

Diaľkový ovládač:

- Rozmery ovládača: 8,3 x 3,3 cm
- Hmotnosť ovládača s baterkou: 26 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005