

Rotačný vibrátor s výbežkom na klitoris Pasadena Player

Údržba

Pred a po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v škatuli alebo látkovom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Dlhým stlačením a podržaním horného tlačidla odomknete alebo uzamknete.
- Krátkym stlačením horného tlačidla vibrátor zapnete alebo vypnete.
- Krátkym stlačením stredného tlačidla prepnete rotačné programy.
- Podržaním stredného tlačidla zastavíte funkciu rotácie.
- Krátkym stlačením spodného tlačidla prepnete vibračné programy.
- Podržaním spodného tlačidla zastavíte vibračnú funkciu.

Vibračné programy

- 3 rotačné + 10 vibračných

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Silikón
- Plast

Farba

- Ružová

Rozmery

- Rozmery vaginálnej časti: 12,7 x 3,7 cm
- Rozmery vypukliny: 6,3 cm x 2,5 cm



Predajca:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Celková délka vibrátora: 21,5 cm