

Minivibrátor na klitoris Black Rose (7 cm) + darček Plyšové putá

Údržba

Pred a po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v škatuli alebo látkovom vrecku.



Nabíjanie

- Pripojte hračku k powerbanke pomocou magnetického kábla USB alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Ak chcete zariadenie zapnúť alebo vypnúť, podržte ovládacie tlačidlo s bodkou uprostred 3 sekundy. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať cestovný zámok pomôcky, stlačte súčasne tlačidlo so šípkou a podržte ovládacie tlačidlo.
- Krátkym stlačením ovládacieho tlačidla sa menia vibračné programy.
- Dlhým stlačením ovládacieho tlačidla so šípkou aktivujete elektrostimulačné režimy. Tie sa potom menia pomocou tlačidiel PLUS alebo MINUS.

Vibračné programy

- 8 vibračných programov
- 5 elektrostimulačných programov

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Plast ABS a silikón

Farba

- Čierna

Rozmery

- Rozmery: 7 x 7 cm
- Hmotnosť: 150 g

Predajca:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005