

## Perličkový prirážajúci vibrátor DeLuxe II (28,5 cm)

### Údržba

Vodeodolný vibrátor umyjete počas chvíľky. Pred aj po každom použití ho namydľite a opláchnite prúdom vlažnej vody. [Dezinfekcia pomôcok](#) zbaví pomôcku všetkých nečistôt, a to aj tých mikroskopických, ktorých by ste si na prvý pohľad nevšimli. Stačí len dezinfekciu nastriekať na povrch hračky, nechať ju minútku pôsobiť a potom opláchnuť. Nakoniec pomôcku poriadne utrite uterákom a schovajte ju do textilného vrečka alebo originálnej krabičky. Všetky erotické pomôcky skladujte oddelene. Zabráňte tak tomu, aby na seba ich rôznorodé materiály reagovali a poškodzovali sa.

### Nabíjanie

Vibrátor posiela výrobca cca z 1/5 nabitý. Pred prvým použitím ho ale odporúčame dobiť do plna. Predĺžite tým výdrž aj životnosť akumulátora. Erotická pomôcka sa dobíja pomocou praktického USB kábla, ktorý nájdete v balení. Pred nabíjaním musíte najskôr zo spodnej strany rukoväte hračky odskrutkovať ružový kryt, ktorý chráni nabíjaciu zdierku pred nečistotami a vodou. Potom už len okružly konektor dobíjacieho kábla zasunúť až na doraz do dierky naspodku vibrátora a druhý koniec pripojiť k powerbanke alebo cez adaptér do elektrickej zásuvky.

V priebehu dobíjania, ktoré trvá cca 1,5 hodiny, blikajú červené kontrolky pod ovládacím panelom. Pri úplnom nabití zostanú všetky diódy svietiť. Vibrátor vás potom na jedno nabitie odmení až 1 hodinou a 45 minútami plnými rozkoše.

### Ovládanie

Trochu zložitejšie ovládanie piatimi tlačidlami sa rýchlo naučíte. Pre zapnutie rotácie, ktorá sa spúšťa spoločne s prirážaním, krátko stlačte ľavé tlačidlo plus (+). Hračka začne prirážať a rotovať na najnižšom, prvom stupni. Zároveň sa rozsvieti červená dióda pri čísle 1, od ktorého potom svetielko začne postupne preblikávať pri všetkých ostatných číslicách, ktoré označujú počet nastaviteľných režimov. Opätovným krátkym stlačením tlačidla plus (+) sa preklikáte až k poslednému, piatemu rotačne prirážajúcemu programu. Spodným, ľavým tlačidlom mínus (-) si zvolíte predchádzajúci režim. Aby ste hračku vypli (alebo zastavili jej rotačne prirážajúcu časť) musíte sa krátkymi a opätovnými stlačeniami tlačidla mínus (-) preklikať až k prvému programu a po ňom potom toto ovládacie tlačidlo stlačiť ešte raz.

Vibrácie vo výbežku na klitorise zapnete krátkym stlačením pravého ovládacieho tlačidla plus (+). Jeho opätovnými krátkymi stlačeniami sa potom postupne preklikáte až k 5. vibračnému režimu. Diódy počas ovládania blikajú úplne rovnako ako pri nastavení predchádzajúcej funkcie. Spodným, pravým tlačidlom mínus (-) sa vrátite k predchádzajúcemu vibračnému režimu a preklikáte sa s ním až k úplnému vypnutiu pomôcky tak, ako sme popisovali v predchádzajúcom odseku.

Tlačidlo R/S slúži na zmenu smeru rotačných guľčiek. Po krátkom stlačení tlačidla sa rotačno-prirážajúca funkcia vibrátora na okamih zastaví a po nej sa rotačné guľčičky rozbehnú v opačnom smere (doľava alebo doprava).



### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

## Vibračné programy

Nálož 5 rotačno-prirážajúcich režimov v špičke vibrátora spolu s 5 vibračnými programami vo výbežku nenechá nikoho v pokoji spať.

### Rotačno-prirážajúce režimy v špičke vibrátora

1. Stredne rýchly rotačno-prirážajúci režim
2. Stredne rýchly rotačno-prirážajúci režim
3. Stredne rýchly rotačno-prirážajúci režim
4. Rotácia a prirážanie sa po cca 8 s. sa na sekundu zastaví a znovu spustí
5. Rotácia a prirážanie sa po cca 15 s. sa na sekundu zastaví a znovu spustí

### Vibračné programy vo výbežku na klitoris

1. Dva krátke a pomalé pulzy vystrieda jeden dlhý
2. Päť rýchlych pulzov vystrieda jeden dlhý
3. Jednu dlhú pulznú vibráciu vystriedajú tri krátke
4. Pomalá pulzná vibrácia s dlhými pulzmi
5. Tri krátke a rýchle pulzy strieda sekundová pauza

## Vodeodolnosť

Vibrátor je vodeodolný. Po hrátkach ho jednoducho celý opláchnite pod tečúcou vodou, ale do vane plnej vody si ho neberte. Pod priehľadnú TPR vrstvu pomôcky a pod krytku USB zdieľky by natiekla voda, a poškodila by tak celú hračku.

## Dizajn a tvar

Veľký, sýto ružový vibrátor s perličkami zaujme svojim dizajnovým výbežkom na klitoris. Ten vyzerá ako zajačik s dlhými ušami. Nechýbajú mu ani oči a ňufáčik. Zároveň na tele hračky nájdete plastický vzor trsov trávy. Horná priehľadná časť poodhaľuje, čo sa schováva vo vnútri vibrátora. Lesklá rukoväť s vystúpeným ovládacím panelom sa dobre drží v ruke vďaka prelisom na prsty, ktoré nájdete na zadnej strane pomôcky. Rovné odskrutkovateľné dno hračky tvorí pevnú základňu vibrátora. Môžete si ho preto postaviť na nočný stolík alebo na zem. Krytka zároveň šikovne schováva dierku pre USB kábel. Celkovo hračka pôsobí mohutne, pritom ale hravo a moderne.

## Materiál

Jadro pomôcky je z pevného a odolného ABS plastu, ktorý pokrýva vrstva mäkkého TPR materiálu. Ten potom samostatne tvorí hornú časť vibrátora, ktorý výrobca spevnil kovovou tyčinkou a rotačnými guľčkami.

## Farba

Krásne lesklá ružová farba v sebe snúbi túžbu po erotických hrátkach a dobrodružstve. Dámy, podľahnite jej hravému kúzlu a doprajte si s vibrátorom DeLuxe II jednu z najmocnejších orgazmov vo svojom živote.

## Rozmery

Stredne veľký vibrátor uspokojí aj ženy milujúce maximálne zaplnenie.

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?  
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Celková dĺžka: 28,5 cm
- Použitelná dĺžka: 14,5 cm
- Minimálny priemer vibrátora: 3,6 cm
- Maximálny priemer vibrátora: 3,8 cm
- Celková dĺžka výbežku s ušami: 8,5 cm
- Dĺžka výbežku bez uší: 6 cm
- Priemer výbežku: 2,8 cm
- Hmotnosť: 302 g

---

**Predajca:**

Ružový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?**

**Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005