

Fun Factory VIM masážna hlavica (31 cm)

Údržba

Údržbu vďaka vodotesnosti pomôcky zvládnete ľavú zadnú. Pred aj po každom použití ju starostlivo namydľte a opláchnite pod prúdom vlažnej vody.

Dezinfekcia pomôcok zbaví povrch hračky všetkých nečistôt, vrátane tých, ktoré by ste si všimli jedine pod mikroskopom. Stačí ju na hračku nastriekať, nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Potom masážnu hlavicu dôkladne osušte uterákom a uložte ju do textilného vrečka alebo originálnej krabičky. Všetky erotické pomôcky skladujte oddelene, aby sa vzájomne nedotýkali. Ich rôznorodé materiály na seba pri kontakte často reagujú a nechávajú po sebe nepekné škrvny alebo otlaky.

Nabíjanie

Hračka vám príde domov najskôr cca z 1/3 nabitá, napriek tomu by ste ju mali pred prvým použitím nabiť do plna, aby ste tak predĺžili výdrž aj životnosť jej batérie.

Pred prvým dobíjaním musíte masážnu hlavicu najskôr odomknúť. To urobíte tak, že stlačíte tlačidlá FUN a PLUS na dobu 2 sekúnd. Hračka krátko zavibruje, a informuje vás tak o svojom odomknutí. Na nabíjanie potom stačí pripojiť magnetický USB kábel k powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky a jeho druhý koniec priložiť k dvom kovovým bodom na spodnej strane rukoväť.

O kapacite nabitej batérie vás pri nabíjaní informujú svietiace kontrolky pod ovládacími tlačidlami. Pokiaľ bliká tlačidlo MÍNUS, tak je pomôcka nabitá cca na 33 %. Tlačidlo PLUS signalizuje dobitie na cca 66 % a pri nabíjaní kapacity batérie v rozmedzí 67–99 % sa rozblíkajú tlačidlá FUN. V momente plného nabitia všetky svetielka zhasnú. Nabíjanie trvá cca 6 hodín, po ktorých zvládne hračka vibrovať až 4 hodiny v kuse.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie tromi tlačidlami hravo zvládnete. Masážna hlavica vám príde domov zamknutá pomocou cestovného zámku. Preto ju musíte najskôr odomknúť. Stačí, keď na dobu cca 2 sekúnd súčasne stlačíte tlačidlá FUN a PLUS. Pomôcka krátko zavibruje, a tým sa odomkne. Pre opätovné uzamknutie dlho stlačte tlačidlá FUN a MÍNUS.

Aby ste masážnu hlavicu zapli, stlačte krátko tlačidlo FUN. Po zapnutí sa rozsvietia všetky diódy pod ovládacím panelom. Krátkym stlačením tlačidla PLUS prepnete na ďalší vibračný program, až sa nakoniec preklikáte k poslednému režimu. Od neho sa potom musíte k tomu prvému vrátiť späť pomocou tlačidla MINUS.

Pri vibračných programoch číslo 6, 7, 8 môžete zosilniť alebo zoslabiť intenzitu pulzných režimov tým, že stlačíte a podržíte tlačidlo PLUS alebo MÍNUS. Na vypnutie masážnej hlavice stačí krátko stlačiť tlačidlo FUN. Kontrolky pod tlačidlami zhasnú, takže budete mať istotu, že sa pomôcka vypla.



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Vibračné programy

Parádnych 8 vibračných programov rozmazná všetky vaše erotogénne zóny.

1. Klasická stála vibrácia najnižšej intenzity
2. Klasická stála vibrácia nízkej intenzity
3. Klasická stála vibrácia strednej intenzity
4. Klasická stála vibrácia vysokej intenzity
5. Klasická stála vibrácia najvyššej intenzity
6. Pomaly sa zrýchľujúce sa pulzy ku koncu sekvencie pripomínajú skákajúcu guľičku
7. Rýchla pulzná vibrácia sa spomaľuje a potom zase zrýchľuje
8. Pomaly vzrastajúce a zrýchľujúce pulzné vibrácie

Vodeodolnosť

Masážna hlavica je vodotesná. Vezmite si ju preto so sebou do sprchy alebo vane a vychutnajte si orgazmické cunami v kúpeľni.

Dizajn a tvar

Masážna hlavica s guľatou hlavou vyzerá ako veľký mikrofón. Ergonomicky dobre tvarovaná rukoväť sa ľahko drží v ruke. Ohybný krčok uľahčuje používanie pomôcky v každej polohe. Pod krčkom na začiatku rukoväte nájdete ozdobný krúžok, ktorý sa krásne leskne a dodáva hračke punc luxusu. Silikónový povrch zdobia jemné drážky, ktoré pôsobia elegantne. Celkovo masážna hlavica vyzerá moderne a vyzýva k erotickým hrátkam.

Materiál

Pevné telo z ABS plastu je zaliate v mäkkom a hodvábne hladkom silikónovom kabátiku. Ten má hypoalergénne a neporézne vlastnosti, vďaka ktorým sa ľahko čistí. Silikón sa často používa aj vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Môžete sa preto spoľahnúť na jeho kvalitu.

Farba

Masážnu hlavicu Fun Factory VIM môžete mať v jednej z dvoch farieb:

- Hravá **oranžová** pôsobí energicky. Prebudí vo vás vášeň a túžbu po dobrodružstve.
- **Tmavomodrá** farba vás naladí na dlhé a pomalé hrátky osamote aj vo dvojici.

Rozmery

Aj napriek svojim väčším rozmerom sa masážna hlavica dobre drží v ruke.

- Celková dĺžka: 31 cm
- Dĺžka rukoväte: 23 cm
- Priemer hlavice: 6 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Minimálny priemer rukoväte: 3,2 cm
- Maximálny priemer rukoväte: 4 cm
- Hmotnosť: 435 g