

## Tenga Vacuum Gyro Roller rotačný masturbátor (20 cm)

### Údržba

Údržbu masturbátora zvládnete ľavou zadnou. Automatická časť pomôcky slúži len ako nadstavec na masturbačný rukáv, pomocou ktorého spustíte sacie a rotačné funkcie. Pri čistení stačí preto hračku Tengy Vacuum Gyro Roller len utrieť vlhkou handričkou, pretože nie je vodeodolná a nemali by ste ju preto oplachovať pod vodou. Suchý masturbátor po očistení schovajte do pôvodnej krabice a skladujte ho oddelene od ostatných pomôcok. Rôznorodé materiály na seba často reagujú a vzájomne sa poškodzujú.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvárajte ju, nesušte hračku v rúre ani ju nenechávajte v rozpálenom aute alebo položenú na radiátore. Poškodila by sa.

### Nabíjanie

Rotačný masturbátor Tengy Vacuum Gyro Roller výrobca dodáva vybitý. Pred prvým použitím ho preto nabite. Stačí, keď nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia, pripojíte jeho okrúhlym konektorom k masturbátoru. Zdieľku na nabíjanie nájdete na zadnej strane hračky. Na druhom konci kábla nájdete nabíjací adaptér, do ktorého zacvaknete jednu zo šiestich dodávaných koncoviek do elektrickej zásuvky. Koncovku k adaptéru pripevníte tak, že ju smerom zhora nasuniete na vnútornú stranu adaptéra. Pokiaľ budete potrebovať koncovku zložiť alebo vymeniť, stlačte čierne tlačidlo pod nasadenou koncovkou a opatrne ju vysuňte von.

Samotné nabíjanie masturbátora trvá cca 3 hodiny, počas ktorých pomaly bliká biela dióda nad tlačidlom so symbolom šípky smerujúcej nahor. Akonáhle je pomôcka nabitá, kontrolka zhasne.

V prípade nepoužívania pomôcky odporúčame, aby ste ju každých 6 mesiacov dobili do plna. Zabráňte tak znehodnoteniu batérie.

### Ovládanie

#### Manuálne ovládanie rotácií (MANUAL MODE)

Vďaka zabudovanému gyro senzoru (gyroskopu) môžete ovládať rotácie masturbátora sami. Pre zapnutie manuálneho režimu musíte dlho, na dobu 2 sekúnd, stlačiť tlačidlo s dvoma šípkami. Akonáhle sa hračka zapne, rozsvieti sa spodná dióda bielym svetlom. Potom skúšajte masturbátor rôzne nakláňať tak, aby ste našli svoju ideálnu rýchlosť aj rotáciu. Opätovným, krátkym stlačením tlačidla uzamknete aktuálnu rýchlosť rotácie tak, aby zostala po celú dobu stimulácie rovnaká aj napriek zmene uhla naklonenia hračky. Môžete si tak nájsť svoj obľúbený rytmus, ktorý vás dovedie k orgazmu aj pri zmenách polohy. Pokiaľ rýchlosť budete chcieť zmeniť, stlačí tlačidlo so šípkami zase krátko stlačiť a tým tzv. odomknúť nastavenú rýchlosť.

Pri naklonení pomôcky smerom doprava sa masturbačný rukáv otáča v smere hodinových ručičiek. Pri opačnom naklonení sa bude otáčať v protismere. Prikláňaním masturbátora, ktorý je už naklonený na pravú alebo ľavú stranu, smerom od tela zvýšite rýchlosť rotácie, priklonením k telu ju zase znížite.

#### Automatické nastavenie rotácií (AUTO MODE)

#### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

#### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslonsk](mailto:ahoj@ruzovyslonsk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005



Masturbátor Tenga Vacuum Gyro Roller ponúka 4 prednastavené automatické programy rotácií, ktoré zapnete dlhým, cca 2 sekundovým, stlačením tlačidla s nápisom AUTO. Opätovnými, krátkymi stlačeniami tohto tlačidla sa preklikáte všetkými programami. Každý režim indikuje iná farba spodnej kontrolky. Prvý program svieti zeleno, druhý modro, tretí fialovo a štvrtý žiari ružovo. Funkciu automatických rotácií vypnete rovnako, ako ste ju zapli.

Manuálny aj automatický režim môžete v priebehu stimulácie ľubovoľne prepínať pomocou krátkeho stlačenia ich zapínacích tlačidiel.

## Nastavenie sania

Satie zapnete dlhým, 2 sekundovým stlačením tlačidla so šípkou smerujúcou nahor. Jeho opätovnými krátkymi stlačeniami sa preklikáte celkom 6 sacími režimami. Každý z nich má inú farbu svetelnej diódy, ktorá svieti nad ovládacím tlačidlom. Prvý program sa rozžiari zeleno, druhý modro, tretí fialovo, štvrtý ružovo, piaty žlto a šiesty fialovo-ružovo. Ak budete chcieť sanie vypnúť, stačí ovládacie tlačidlo opäť stlačiť na dobu 2 sekúnd.

Pod ovládacím tlačidlom so šípkou nájdete tlačidlo s písmenom R, ktoré je umiestnené uprostred kruhu malých šípok. Toto tlačidlo slúži na uvoľnenie podtlaku vo vnútri masturbačného návleku. Jeho stlačením tak znížite intenzitu sania.

Na hornej strane masturbátora nájdete ešte jedno červené tlačidlo, ktoré slúži na núdzové uvoľnenie podtlaku vo vnútri masturbačného rukávu. Toto tlačidlo používajte len v prípade vybitia pomôcky v priebehu hier.

## Ako nasadiť masturbačný rukáv (CUP) do automatickej časti

Pred samotným nasadením jednorazového masturbačného návleku z neho odstráňte hornú červenú fóliu aj AIR HOLE nálepku, ktorú nájdete na opačnej strane masturbátora. Potom vložte masturbačný rukáv (ktorému výrobca hovorí CUP) do automatického držiaka Tenga Vacuum Gyro Roller a zatlačte ho dovnútra, čo najviac to pôjde. Nezabudnite, že jednorazový rukáv sa musí zasunúť dovnútra tak, aby jeho nápis (logo) Rolling Tenga bol vždy vo vnútri automatického držiaka.

Aby ste mohli po hrátkach jednorazový masturbátor vybrať, stlačte najskôr tlačidlo OFF a potom stlačte tlačidlo R. Potom rukáv opatrne vyberte.

Rotačný masturbátor Tenga Vacuum Gyro Roller kombinujte len s kompatibilnými masturbačnými rukávami. Použitie akéhokoľvek iného masturbačného rukáva by mohlo produkt poškodiť.

## Masturbátor má zabudovaný program núdzového zastavenia.

V prípade, že je motor vystavený náhlemu namáhaniu, napríklad keď je CUP počas otáčania násilne zatlačený hlbšie do výrobku alebo keď sa do CUPu zachytia vlasy alebo oblečenie, napájanie výrobku sa automaticky vypne. (Kontrolka LED bude rýchlo blikať na červeno). Ak chcete výrobok znovu spustiť, znovu stlačte a podržte tlačidlo na zapnutie napájania.

Počas otáčania neuchopujte CUP priamo a nenúťte ho pohybovať sa v opačnom smere. Motor by sa tým nadmerne namáhal a mohol by sa poškodiť.

## Sacie programy

Automatický masturbátor Tenga Vacuum Gyro Roller rozmazná penis celkom 6 sacími programami.

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

1. Konzistentné sanie najnižšej intenzity
2. Konzistentné sanie strednej intenzity
3. Dlhé pulzné sanie
4. Stredne dlhé pulzné sanie
5. Krátke pulzné sanie
6. Krátke a rýchle pulzné sanie

## Vodeodolnosť

Masturbátor nie je vodeodolný. Preto ho po použití neoplachujte prúdom vody ani si ho neberte so sebou do vane. Dovnútra masturbátora by zatiekla voda a poškodila tak motorček.

## Dizajn a tvar

Masturbátor v čiernej farbe a so štyrmi tlačidlami vyzerá trochu ako reproduktor. Jeho nenápadný design preto nezbudí veľa pozornosti. Vďaka miernemu zúženiu v prostrednej časti sa pomôcka dobre drží v ruke a ľahko sa ovláda.

## Materiál

Automatický masturbátor z pevného a odolného ABS plastu je síce na dotyk hladký, z ruky ale nevykĺzne. Jednorazový masturbačný rukáv, ktorý nájdete v balení, sa vyrába z mäkkého a príjemného TPE materiálu.

## Farba

Elegantná čierna farba vyzerá nenápadne a krásne ladí so všetkými jednorazovými masturbátormi, ktoré si k automatickému adaptéru môžete dokúpiť.

## Rozmery

Svojou kompaktnou veľkosťou padne rotačný adaptér Tenga Vacuum Gyro Roller pekne do ruky.

- Celková dĺžka: 20 cm
- Použiteľná dĺžka masturbátora: 14,5 cm
- Vonkajší priemer plastového obalu: 9,6 cm
- Hmotnosť: 762 g

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005