

Watchme Wireless Technology bezdrôtové hodinky

Údržba

V prípade zašpinenia hodinky umyte vodou a mydlom. Skladujte v originálnom obale alebo textilnom vrecúšku.

Nabíjanie

- Hodinky pripojte cez USB kábel k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.

Ovládanie

- Tlačidlom On/Off zapnete hodinky aj vibračnú patrónu v dilde.
- Tlačidlom s označením plus zosilňujete vibrácie v dilde, tlačidlom mínus intenzitu vibrácií znižujete.

Vodeodolnosť

- Vodeodolné

Materiál

- Silikón

Farba

- Čierna

Rozmery

- Univerzálna



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005