

Vibrátor Gemuse The Banana

Údržba

Po každom použití Banán dôkladne umyte pod teplou tečúcou vodou a jemne utrite. Použitie špeciálneho čistiaceho prostriedku na erotické pomôcky zabezpečí, že váš Banana bude vždy ako nový. Vyhnite sa používaniu ropných alebo naftových mazív, ktoré môžu poškodiť povrch hračky. Po vyčistení nechajte hračku vyschnúť a uložte ju na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu detí a slnečného svetla.



Nabíjanie

- Dobíjanie cez USB, rýchle a pohodlné

Ovládanie

- Ovládanie jedným tlačidlom

Vibračné programy

- 10 rôznych vibračných funkcií

Vodeodolnosť

- IPX5 - vodotesnosť

Materiál

- Silikón s mäkkým povrchom

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005