

Masážna hlavica Europe MagicWand s káblom (34 cm)

Údržba

Pred aj po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Pred umývaním odpojte hračku z elektrickej zásuvky. Skladujte ju v krabičke alebo textilnom vrecúšku.

Nabíjanie

- Masážnu hlavicu musíte mať počas používania pripojenú k elektrickej zásuvke.

Ovládanie

- Pre zapnutie alebo vypnutie stlačte tlačidlo POWER.
- Tlačidlom PLUS zvyšujete intenzitu vibrácií.
- Tlačidlom MINUS intenzitu vibrácií znížite.

Vibračné programy

- 6 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodeodolný

Materiál

- ABS plast a silikón

Farba

- Bielo-modrá

Rozmery

- Dĺžka: 34 cm
- Dĺžka kábla: 2,5 m
- Priemer hlavice: 6 cm
- Hmotnosť: 793 g



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005