

Šukací stroj Lovense Sex Machine s mobilnou aplikáciou

Údržba

Údržba súceho stroja je jednoduchá. Pred a po každom použití vyberte silikónový vibrátor z nástavca a dôkladne ho umyte vodou a mydlom.

Dezinfekcia pomôcok odstráni z povrchu aj mikroskopické nečistoty, ktoré by ste si na prvý pohľad nevšimli. Samotný šukací strojček však nenamáčajte.

Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Po použití ho len utrite vlhkou handričkou.

Všetky erotické pomôcky však skladujte oddelene. Zabráňte tak ich vzájomnému dotyku. Rôzne materiály na seba často chemicky reagujú a zanechávajú otlaky alebo farebné škvrny.



Nabíjanie

Zariadenie sa napája pomocou kábla, ktorý je súčasťou balenia, priamo z elektrickej zásuvky. Ak chcete stroj rozhýbať, musíte najprv pripojiť napájací kábel k prepäťovému adaptéru rovnako ako v prípade notebooku. Najprv zastrčte adaptér striedavého prúdu do otvoru na napájanie na zadnej strane stroja. Potom pripojte napájací kábel k adaptéru AC/DC, ktorý má na jednej strane trojitý koniec a na druhej strane adaptér, ktorý sa zasúva do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

Jednoduché zostavenie a ovládanie ľavou zadnou.

Montáž: Pomocou imbusového kľúča, ktorý je súčasťou balenia, pripevnite kovové tyče ku kovovým podstavcom, na ktorých bude kurva stáť. Potom prestrčte kovové tyče cez bočné obruče na čiernom tele šukacieho stojana a zaistite ich zacvaknutím svoriek. Pred spustením šukacieho stroja sa uistite, že sú nohy pevne pripojené k telu so správne zacvaknutými svorkami. Ak sa kovové tyče v obručiach voľne pohybujú, utiahnite obruče pomocou skrutky na spodnej strane obručí.

Nasadte gumové krytky na hornú časť kovových tyčí. Potom odskrutkujte kovové skrutky umiestnené po stranách prednej časti telesa s nápisom LOVENSE a odstráňte kryt. Potom pomocou imbusového kľúča uvoľnite skrutku na užšej strane tela pomôcky. **Túto skrutku nesmiete nikdy úplne uvoľniť a odstrániť. Potom** do bočných otvorov vložte tyče na upevnenie dilda z oboch strán tela. Potom skrutku vo vnútri tela pomôcky opäť utiahnite imbusovým kľúčom. Jemne potiahnite tyče smerom von a dovnútra, aby ste sa uistili, že sú obe tyče správne usadené vo vnútri stroja.

Ak chcete nastaviť dĺžku tyčí, pomocou imbusového kľúča uvoľnite skrutku na spodnej strane ozubeného krúžku. Táto skrutka sa však nikdy nesmie uvoľniť príliš, aby vypadla. Ak chcete nastaviť dĺžku prerušenia, posuňte túto skrutku v smere drážky. V požadovanej polohe skrutku opäť utiahnite. Po skončení naskrutkujte čierny kryt s nápisom LOVENSE späť na telo šijacieho stroja. Potom naskrutkujte tyč vibrátora a pripojte kábel k striebornému otvoru so štyrmi koncovkami, ktorý nájdete na zadnej strane strojčeka. Nakoniec pripojte napájací kábel k napájaciemu adaptéru a pripojte ho k telu šukacieho stroja. Napájací otvor nájdete vedľa otvoru na pripojenie diaľkového ovládania.

Ak chcete nastaviť výšku a uhol šukacieho stroja, otvorte svorky a posuňte telo stroja do požadovanej výšky.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Ovládanie: Šukací stroj môžete ovládať **pomocou dvojtlačidlového káblového diaľkového ovládania**. Pred začatím šukania nastavte otočný ovládač do polohy OFF. Potom stlačte červené ovládacie tlačidlo, nad ktorým sa rozsvieti červená kontrolka. Potom pomocou otočného gombíka vyberte požadovanú rýchlosť šukania. Keď chcete stimuláciu vypnúť, kedykoľvek stlačte červené tlačidlo a šukačka sa zastaví.

Ak si však chcete užiť viac zábavy pri ovládaní hračky, **použite** aplikáciu **Lovense Remote v anglickom jazyku**, ktorú si môžete stiahnuť z Google Play alebo App Store. Aplikácia je kompatibilná so systémom iOS 14.2 a vyšším alebo Android 5.0 a vyšším, ktoré podporujú Bluetooth 4.0. Na spárovanie s počítačom so systémom Windows potrebujete Lovense USB Bluetooth Adapter. Po stiahnutí aplikácie do telefónu sa musíte zaregistrovať pomocou e-mailu a hesla. Uistite sa, že máte zapnutú funkciu Bluetooth, a potom stlačte ovládacie tlačidlo na miniaplikácii na 3 sekundy. Týmto krokom sa šukací strojček spáruje s mobilnou aplikáciou.

Okrem klasického ovládania šukacieho strojčeka si môžete v mobilnej aplikácii užívať aj videochat, vytvárať vlastné režimy šukania alebo si prezrieť režimy vytvorené inými používateľmi aplikácie. Zariadenie môžete rozháňať aj hudbou.

Skvelou funkciou je **diaľkové ovládanie**. Aby váš partner mohol ovládať šukací stroj z druhého konca sveta (alebo aj len z práce, keď ste doma), musíte si obaja stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Lovense Remote. Potom si obaja vytvoríte profily a v časti Ľudia si navzájom pošlete alebo prijmete žiadosť o pripojenie. Potom musíte partnerovi poslať pozvánku na ovládanie vašej hračky. Po takomto spojení s aplikáciou môžete chatovať, volať alebo posilať obrázky ako v akejkoľvek inej aplikácii.

Programy/úrovne intenzity

Šukací stroj s 10 rýchlosťami ťahu uspokojí každého. Užijete si s ním pomalú a dlhú hru aj šialene divokú rýchlu hru.

Vodeodolnosť

Oba silikónové vibrátory sú vodotesné a môžete si ich vziať samostatne so sebou alebo do vane. Šukací strojček však používajte len na suchom a pevnom povrchu, napríklad v spálni alebo obývačke.

Dizajn a tvar

Veľký jebací stroj v modernom dizajne trochu pripomína gymnastickú kozu. Vďaka stabilným strieborným nohám s rozperkami dobre drží na mieste. Stredový panel z hladkého ABS plastu pevne ukotvuje dva nastavce, na ktorých sú upevnené dva realistické vibrátory. Stredový panel je nastaviteľný. Pri hre s ním preto môžete ľahko nastaviť výšku a sklon nastavca, v ktorom bude dildo upevnené. Celkovo súložný stroj pôsobí moderne a elegantne.

Materiál

Oba vibrátory sú vyrobené z kvalitného silikónového materiálu, ktorý je hypoalergénny a neporézny. Ľahko sa čistí a nespôsobuje alergické reakcie. Pri používaní vás poteší jeho jemný a nádherne hladký povrch. Telo šukacieho strojčeka tvorí pevný a odolný kov spolu s ABS plastom.

Farba

Čierny jebací stroj so svetlými béžovými dildami a striebornými komponentmi vyzerá moderne.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Rozmery

Šukací stroj sa skladá z niekoľkých častí, ktoré sa dajú ľahko rozobrať a zmontovať. Preto ho môžete zložiť za 10 minút a schovať do skrine alebo pod posteľ.

- Dĺžka súložného stroja: 41 cm
- Výška súložného stroja: 45 cm
- Hmotnosť: 12,5 kg
- Veľkosť menšieho vibrátora: 13,5 cm
- Veľkosť väčšieho dilda: 16 cm
- Rozmery úložnej tašky: 54 x 42 x 19 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005