

Nohavičkový vibrátor Witty Sweet Orchid s diaľkovým ovládaním

Údržba

Pred aj po každom použití vibrátor opláchnite pod tečúcou vodou. Skladujte v originálnom balení alebo textilnom vrecúšku.

Nabíjanie

- Vibrátor pripojíte cez USB kábel k powerbanke alebo cez adaptér do zásuvky.

Ovládanie

- Dlhším stlačením ovládacieho tlačidla na spodnej časti pomôcky vibrátor zapnete alebo vypnete.
- Krátkymi stlačeniami tlačidla na pomôcke prepínate vibračné programy - vaginálnu časť a výbežok vibrujú v rovnakom rytme.
- Diaľkový ovládač aktivujete dlhším stlačením tlačidla on/off.
- Krátkym stlačením tlačidla on/off ovládate vibračné programy vo vaginálnej časti.
- Krátkym stlačením tlačidla s označením vlnovky prepínate vibračné režimy vo výbežku.
- Dlhším podržaním príslušného tlačidla na ovládači vypnete vibrácie vo vaginálnej časti alebo vo výbežku.
- Dlhým stlačením tlačidla on/off na ovládači zároveň vibrátor vypnete.
- Pokiaľ chcete nechať vrnieť len klitoridálny výbežok, musíte na ovládači znova krátko stlačiť tlačidlo so symbolom vlnovky.



Vibračné programy

- 10 vibračných programov vo vaginálnej časti
- 10 vibračných programov vo vibračnej patrône

Vodeodolnosť

- Vodeodolný

Materiál

- Silikón

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Farba

- Fialová

Rozmery

- Použitelná dĺžka vaginálnej časti: 8 cm
- Priemer vaginálnej časti: 3 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005