

Realistický vibrátor s prísavkou a semenníkmi Real Touch (18 cm)

Údržba

Údržbu vodeodolného vibrátora zvládnete aj potme. Po hrátkach ho poriadne namydliete, opláchnite pod tečúcou vodou a osušte jemným uterákom. [Dezinfekcia pomôcok](#) zbaví hračku všetkých baktérií, ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Suchý vibrátor uložte do originálneho obalu alebo textilného vrecúška, aby sa nedotýkal ostatných hračiek vo vašom šuplíku. Rôznorodé materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.

Nabíjanie

Vibrátor vám dôjde z časti nabitý, ale pred prvým použitím ho nabite do plna. Predĺžite tým aj životnosť batérie. Pomôcka sa dobíja pomocou USB kábla. To znamená, že jednu stranu zastrčíte do zdierky s označením DC. Nájdete ju v spodnej časti vibrátora pod ovládacím tlačidlom. Druhý koniec kábla s plochým konektorom zapojte do akumulátora pre mobilný telefón alebo napríklad powerbanky.

Pri testovaní sme zistili, že sa hračka za sprievodu preblikávajúcej diódy nabíja cca 120 min. Po dobíí dióda zostane svietiť a vibrátor vibruje 90 min v kuse.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. Pomôcku zapnete aj vypnete dlhším podržaním jediného ovládacieho tlačidla s typickým označením „power“, ktoré nájdete pri pomyselnom koreni hračky cca 2 cm nad prísavkou. Vibračné programy si volíte krátkym stlačením tlačidla. Stimulačné režimy sa prepínajú cyklicky. To znamená, že sa po prepnutí posledného programu vrátite zase k tomu prvému.

Vibračné programy

Cestičkami rozkoše vás prevedie dohromady 10 vibračných programov.

1. Klasická vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická vibrácia strednej intenzity
3. Klasická vibrácia vysokej intenzity
4. Rýchla pulzná vibrácia
5. Rýchlu pulznú vibráciu strieda jeden dlhší pulz
6. Klasickú dlhú vibráciu striedajú tri kratšie a potom päť ultra krátkych, rýchlych pulzov
7. Striedanie nízkej a vysokej intenzity vibrácií
8. Štyri dlhšie pulzy strieda pomaly sa znižujúca intenzita vibrácie
9. Striedanie rýchlych, stredne rýchlych a pomalých pulzov
10. Sinusoida - postupne sa zvyšujúca a znižujúca intenzita vibrácií



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslonsk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Vodeodolnosť

Vibrátor má vodeodolnú úpravu, ktorá uľahčí údržbu. Do vane alebo sprchy si ale hračku radšej neberte. Do zdieľky pre USB kábel by mohla zatiecť voda a narobiť viac škody ako rozkoše.

Dizajn a tvar

Vibrátor v designe penisu pôsobí prirodzeným a nadčasovým dojmom. Jeho telo zdieba, okrem výrazného žaluďa a žilkovania, tiež krásne tvarované semenníky. Pomôcka má kompaktnú veľkosť, preto sa dobre drží v ruke. Spoľahlivá prísavka drží na všetkých hladkých povrchoch, takže si užijete handsfree jazdu alebo pomyselnú švédsku trojku.

Materiál

Kvalitný silikón si obľúbite pre jeho zamatovú hebkosť a neporézny povrch. Silikónový materiál nespôsobuje alergie, preto sa používa aj v zdravotníctve.

Farba

Vibrátor je k dispozícii v troch farebných variantoch.

- Telová farba evokuje ľudskú pokožku a umocňuje realistický design pomôcky.
- Po výraznom ružovom odtieni siahnu hraví experimentátori.
- Tajomná čierna farba pôsobí magicky a vyzve vás k naplneniu vašich najtajnejších erotických fantázií.

Rozmery

Menšiu veľkosť a priemer vibrátora odporúčame aj začiatočníkom.

- Celková dĺžka: 18 cm
- Použiteľná dĺžka: 12,7 cm
- Priemer žaluďa: 3 cm
- Šírka semenníkov: 5,5 cm
- Maximálny priemer: 3,6 cm
- Priemer prísavky: 5,5 cm
- Hmotnosť: 247 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005