

Nohavičkový vibrátor Sugar Pop Chantilly s diaľkovým ovládaním

Údržba

Pred a po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte ho v škatuli alebo v látkovom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.
- Diaľkové ovládanie je napájané jednou okrúhlu batériou CR2032, ktorá je súčasťou balenia.



Ovládanie

- Ak chcete vibrátor zapnúť alebo vypnúť, dlho stlačte ovládacie tlačidlo na vibrátore.
- Opätovným krátkym stlačením tlačidla prepnete vibračné programy.
- Po zapnutí hračky sa krátkymi stlačeniami tlačidiel PLUS alebo MINUS na ovládači menia vibračné programy.
- Ak chcete zastaviť vibrácie pomocou diaľkového ovládača, stlačte stredné tlačidlo ON/OFF.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Plast ABS a silikón

Farba

- Ružová

Rozmery

- 8,4 x 2,8 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005