

## Masážna hlavica AkuWand Next Gen (30 cm)

### Údržba

Vodotesnú masážnu hlavicu umyjete počas chvíľky. Pred aj po každom použití pomôcku poriadne namydľte a opláchnite vlažnou vodou. [Čističe erotických pomôcok](#) odstráni z povrchu aj mikroskopické nečistoty, ktoré by ste si na prvý pohľad nevšimli. Nakoniec hračku osušte uterákom a uložte ju do pôvodnej krabičky alebo textilného vrečka. Všetky erotické pomôcky skladujte oddelene. Zabráňte tak tomu, aby sa vzájomne nedotýkali. Rôznorodé materiály na seba často chemicky reagujú a zanechávajú po sebe nepekné otlaky alebo farebné škvrny.

### Nabíjanie

Výrobca síce posielal pomôcku z cca 1/2 nabitú, napriek tomu ju odporúčame pred prvým použitím dobiť do plna, aby ste predžili životnosť aj výdrž batérie. Hračku nabijete pomocou magnetického USB kábla, ktorý nájdete v balení. Okrúhlu koncovku priložte k dvom strieborným bodom, ktorý nájdete na zadnej strane rukoväte, tesne nad jej spodným strieborným lemom. Druhý koniec kábla potom pripojte k powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania uvidíte na digitálnom displeji nápis "Charging" av spodnej časti displeja uvidíte blikať jednotlivé články v ikonke batérie. Akonáhle sa pomôcka dobije, objaví sa na displeji nápis "Charged". Nabíjanie trvá cca 3 hodiny, po ktorých vydrží hračka vibrovať až 2 hodiny vkuse (záleží na zvolenej intenzite vibrácií).

### Ovládanie

Jednoduché ovládanie tromi tlačidlami sa rýchlo naučíte. Masážny vibrátor zapnete dlhým, cca 2 sekundovým stlačením spodného tlačidla so symbolom ON/OFF. Pomôcka sa ihneď rozvibruje na 1. vibračnom programe a jeho najnižšej intenzite.

Krátkymi stlačeniami prostredného tlačidla s vertikálnymi prúžkami ľubovoľne zvýšite intenzitu vibrácií. Krátke stlačenie horného tlačidla s vlnovkou zase zmení vibračný režim.

Keď budete chcieť masážnu hlavicu vypnúť, stlačte a podržte cca na dobu 2 sekúnd spodné ON/OFF tlačidlo.

### Vibračné programy

Každý z 10 vibračných programov môžete nastaviť v 4 intenzitách vibrácií.

1. Klasická stála vibrácia
2. Stredne rýchla pulzná vibrácia
3. Rýchla pulzná vibrácia
4. Krátka pomaly stúpajúca a znižujúca sa vibrácia
5. Dlhá pomaly stúpajúca a znižujúca sa vibrácia
6. Rýchla a krátka pulzná vibrácia
7. Striedanie krátkych a dlhých pulzov
8. Rýchlo na intenzite gradujúce vibrácie



#### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

#### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslonsk](mailto:ahoj@ruzovyslonsk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Desať krátkych pulzov vystriedajú dva dlhšie
- Tri krátke strieda jeden dlhý pulz

## Vodeodolnosť

AkuWand Next Gen Masážny vibrátor AkuWand Next Gen je vodotesný. Sprchovanie a relaxácia vo vani sa tak stanú hračkou s privalom lahodných vibrácií.

## Dizajn a tvar

Masážny vibrátor vyzerá ako mikrofón. Má guľatú hlavu, užší krk a dlhú, hranatú rukoväť, ktorá sa dobre drží. Na prednej strane nájdete digitálny displej a tri ovládacie tlačidlá. Spodnú časť rukoväte zdobí strieborná koncovka, ktorá pekne ladí s tmavo tyrkysovou farbou pomôcky. Celkovo hračka pôsobí moderne a luxusne.

## Materiál

Jadro vibrátora je z pevného ABS plastu, ktorý intenzívne prenáša vibrácie. Kompletne celá masážna hlavica je potom zaliata mäkkým a hebkým silikónom. Ten má hypoalergénne vlastnosti a neporézny povrch, vďaka ktorému sa ľahko čistí. Silikónový materiál sa pre svoju zdravotnú nezávadnosť využíva v lekárstve aj kozmetickom priemysle.

## Farba

Elegantná tmavá tyrkysová farba v matnom prevedení pôsobí luxusne. S chuťou sa ponoríte do hĺbín intenzívneho potešenia.

## Rozmery

Veľká masážna hlavica sa dobre drží v ruke a zmestí sa aj do kufra na dovolenku.

- Celková dĺžka: 30 cm
- Dĺžka hlavice: 7 cm
- Šírka hlavice: 5,6 cm
- Dĺžka rukoväte: 23 cm
- Najširšia časť rukoväte: 4,6 cm
- Najužšia časť rukoväte: 3 cm
- Hmotnosť: 414 g

## Bezpečnostné pokyny

18+: Tento produkt je určený na použitie dospelými vo veku 18 a viac rokov. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pomôcka pre sexuálnu intimitu: produkt je určený na intímne použitie. Pred použitím sa uistite, že ste plne informovaní o svojom zdraví a bezpečnosti.

Poradte sa s lekárom: Ak máte akékoľvek zdravotné problémy alebo obavy, okrem iného srdcové ochorenia, vaginálnych alebo panvových porúch, alebo ak ste tehotná, poradte sa pred použitím tohto produktu so

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

zdravotníkom.

**Bezpečnosť diaľkového ovládača:** Udržujte diaľkový ovládač mimo dosahu vody a vlhkosti. Diaľkový ovládač nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom prostredí, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

**Upozornenie pre alergikov:** Tento výrobok je vyrobený z materiálov bezpečných pre telo. Ak počas používania zaznamenáte podráždenie alebo alergickú reakciu, okamžite prerušte a poraďte sa s lekárom.

**Bezpečnosť batérií:** Používajte iba odporúčaný typ a veľkosť batérií. Nekombinujte staré a nové batérie ani rôzne typy batérií. Batérie likvidujte správne a bezpečne.

**Používajte zodpovedne:** Nepoužívajte tento produkt pri riadení, obsluhu strojov alebo v akejkoľvek situácii, kedy by rozptýlenie mohlo viesť k zraneniu.

**V prípade poškodenia prestaňte používať:** Ak si všimnete akékoľvek poškodenie produktu, ako sú praskliny alebo trhliny, okamžite prestaňte používať, aby ste predišli zraneniu.

## Informácie o likvidácii odpadov

Pri likvidácii produktu dodržujte prosím tieto odporúčania:

- 1. Vyčistite výrobok:** Pred likvidáciou sa uistite, že je hračka dôkladne vyčistená jemným mydlom a vodou. Než budete pokračovať, uistite sa, že je pomôcka suchá.
- 2. Vyberte batérie:** Ak hračka obsahuje vymeniteľné batérie, pred likvidáciou ich vyberte. Batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi, pretože môžu byť škodlivé pre životné prostredie.
- 3. Konkrétne pokyny týkajúce sa likvidácie elektronických zariadení a osobných vecí** vám poskytne miestny úrad pre nakladanie s odpadmi.
- 4. Možnosti recyklácie:** Niektoré miestne recyklačné centrá prijímajú malé elektronické zariadenia a môžu zabezpečiť, že materiály sú spracované ekologickým spôsobom.
- 5. Bezpečná likvidácia:** Pokiaľ recyklácia nie je možná, vyhodte prosím produkt do bežného odpadkového koša. Uistite sa, že je bezpečne zabalené, aby nedošlo k zraneniu pracovníkov hygieny.

Dodržiavaním týchto krokov môžete pomôcť minimalizovať dopad na životné prostredie a podporovať zodpovedné postupy likvidácie. Ďakujeme.

## Dovozca a výrobca

Ružový slon sro, Výstavný 1928/9, Ostrava 70200, ČR, IČO: 28642317  
www.ruzovyslon.cz Aj info@ruzovyslon.cz  
Sexy Elephant® je registrovanou ochrannou známkou.

### Predajca:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005