

Automatický prirážací masturbátor D Rush

Údržba

Vďaka vodoodolnej povrchovej úprave masturbátor umyjete skôr, než poviete slon. Plastovú fóliu nenamáčajte. V prípade potreby ho len utrite vlhkou handričkou. Vnútroň priehľadný masturbačný návlek vytiahnite z hračky a pred každým použitím a po ňom ho dôkladne namydľte a opláchnite pod tečúcou vodou. **Dezinfekcia pomôcok** účinne bojuje proti všetkým mikroskopickým nečistotám, ktoré si na prvý pohľad nemusíte všimnúť. Stačí ho nastriekať na hračku, nechať pôsobiť minútu a potom opláchnuť. Potom nechajte masturbačný návlek vyschnúť alebo ho osušte mäkkou utierkou a vložte ho späť do plastového návleku. Nakoniec hračku uložte do pôvodnej škatuľky. Všetky erotické pomôcky skladujte oddelene, aby ich rôzne materiály navzájom nereagovali a nepoškodili sa.



Nabíjanie

Masturbátor je z výroby nabitý približne z 1/2. Preto ho odporúčame pred prvým použitím nabiť do plna, aby sa predĺžila životnosť a výdrž batérie. Konektor USB-C zasuňte do nabíjacieho otvoru, ktorý sa nachádza na zadnej strane vyčnievajúcej rukoväti. Potom pripojte druhý koniec kábla k powerbanke alebo prostredníctvom sieťového adaptéra do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania, ktoré trvá približne 3,5 hodiny, bliká červená kontrolka pod tlačidlom ON/OFF. Po úplnom nabití červená kontrolka zhasne a rozsvietia sa biele svetlá pod ostatnými tlačidlami. **Po** nabití môže hračka fungovať približne 1,5 hodiny v kuse.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie sa rýchlo naučíte. Ak chcete masturbátor zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF na približne 2 sekundy. Rozsvietia sa všetky LED diódy pod ovládacími tlačidlami a na displeji sa rozsvietia čísla 7 a 9. Krátkym stlačením tlačidla so šípkami, ktoré blikajú, spustíte alebo prepnete onanovanie. Krátkym stlačením tlačidla so šípkami, ktoré tiež bliká, zapnete alebo vypnete vibráciu. Na displeji sa potom zobrazí číslo aktuálneho vibračného alebo honiaceho programu.

Obe funkcie masturbátora môžete používať súčasne alebo samostatne. Ak chcete vypnúť jednu z funkcií, podržte jej ovládacie tlačidlo približne 2 sekundy, kým sa stimulácia nezastaví a nezhasne kontrolka pod príslušným ovládacím tlačidlom. Keď takto vypnete obe funkcie, masturbátor sa uspí, ale zostane stále zapnutý. Spoznáte to podľa displeja, na ktorom sa budú zobrazovať nuly. Ak chcete hračku úplne vypnúť, stlačte tlačidlo ON/OFF na dlhší čas.

Vibračné programy

A total of 9 vibration programs will accompany men on their way to the top.

1. Classic low intensity steady vibration
2. Classic medium intensity steady vibration
3. Classic high intensity steady vibration
4. Pomalá pulzná vibrácia s krátkymi impulzmi
5. Pomalá pulzná vibrácia s dlhými impulzmi
6. Pomalé tempo striedajúce tri krátke impulzy a jeden dlhý impulz

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

7. Rýchlejšie tempo striedajúce tri krátke impulzy a jeden dlhý impulz
8. Striedanie dlhých a krátkych impulzov
9. Striedanie pomalých impulzov od najkratších po najdlhšie

Programy/úrovne intenzity

Automatický masturbátor D Rush sa pohybuje v rytme 9 programov.

1. Pomalé pohybovanie
2. Stredne rýchle pohybovanie
3. Najrýchlejšie gyrácie
4. Prerušovaný výpad
5. Pauza po siedmich úderoch
6. Striedanie pomalých a rýchlych výpadov
7. Pomalé prerušované výpady sa striedajú s rýchlymi výpadmi
8. Po jednom lusknutí nasleduje pauza a po nej päť lusknutí
9. Po siedmich lusknutiach nasleduje pauza a po nej tri lusknutia

Vodeodolnosť

Masturbátor je vodotesný. Po masturbácii alebo hre s partnerom hračku umyte pod tečúcou vodou. Prístroj však neberte do sprchy alebo vane. Voda by mohla poškodiť motor vo vnútri hračky.

Dizajn a tvar

Masturbátor vyzerá nenápadne a trochu pripomína robota. Jeho sklopné ramená evokujú ruky. Inak však hračka vyzerá moderne a má luxusný dizajn. Vďaka tvarovanej rukoväti na zadnej strane hračky sa ľahko drží aj bez vysunutých ramien. Po odskrutkovaní spodného aj vrchného uzáveru uvidíte priehľadný masturbačný návlek s mäkkým povrchom. Hračka je priehľadná a obojstranná. Preto ju zaraďujeme medzi multifunkčné hračky.

Materiál

Šedý obal z hladkého a odolného ABS plastu ukryva mäkký masturbačný návlek z príjemne elastického materiálu TPE.

Farba

Antracitovo sivá metalíza pôsobí elegantne a luxusne.

Rozmery

Masturbátor je pomerne robustný, ale vďaka rukovätiam sa dobre drží v ruke.

- Celková výška masturbátora: 16 cm
- Šírka hlavy masturbátora: 13,4 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Dĺžka návleku masturbátora: 12,5 cm
- Priemer masturbačného návleku v pokoji: 3 cm
- Dĺžka otvorenej rukoväte: 7,7 cm
- Hmotnosť: 915 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?

Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005