

Silikónový vibrátor Flute (18 cm)

Údržba

Pred a po každom použití vibrátor opláchnite pod tečúcou vodou. Skladujte v pôvodnom obale alebo v látkovom vrecku.

Nabíjanie

- Pripojte nástroj pomocou magnetického kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Dlhším stlačením tlačidla vibrátor zapnete (LED dióda tlačidla sa rozsvieti), rovnakým spôsobom zariadenie vypnete.
- Krátkymi stlačeniami tlačidla prepínate vibračné programy.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Silikón

Farba

- Červená

Rozmery

- Celková dĺžka: 18 cm
- Použiteľná dĺžka: 13 cm
- Maximálny priemer: 3,5 cm
- Hmotnosť: 136 g



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005