

Masážna hlavica Lady Wand (24 cm)

Údržba

Pred každým použitím a po ňom masážnu hlavicu opláchnite pod tečúcou vodou. Uchovávajte v pôvodnom obale alebo textilnom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Ak chcete masážnu hlavicu zapnúť alebo vypnúť, podržte spodné tlačidlo so symbolom ON/OFF približne 3 sekundy.
- Krátkym stlačením stredného tlačidla zvýšite intenzitu vibrácií.
- Krátkym stlačením horného tlačidla zmeníte vibračný program.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov v 4 intenzitách

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- ABS plast
- Silikon

Farba

- Ružová metalíza

Rozmery

- Celková dĺžka: 23,7 cm
- Priemer hlavy: 4,7 cm
- Priemer rukoväte: 3,6 cm
- Hmotnosť: 270 g



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslonsk
alebo zavolajte na +421 277 270 005