

Silikónový vibrátor s prísavkou Mister A (19 cm)

Údržba

Pred každým použitím a po ňom vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v pôvodnom obale alebo v látkovom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Dlhším stlačením tlačidla ON/OFF vibrátor zapnete alebo vypnete.
- Krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom vlny sa prepínajú vibračné programy.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Silikón

Farba

- Čierna

Rozmery

- Celková dĺžka: 19 cm
- Maximálny priemer: 4,4 cm
- 218 g



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005