

Pulzačný a vibračný stimulátor klitorisu Rhythm Rider (9 cm)

Údržba

Pred a po každom použití umyte erotickú pomôcku mydlom a opláchnite pod tečúcou vodou. Uchovávajte v pôvodnom obale alebo textilnom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.



Ovládanie

- Dlhým (približne 2 sekundy) podržaním prvého tlačidla so symbolom ON/OFF zapnete vibrátor. Opätovným krátkym stlačením ho spustíte a potom zmeníte vibračný program.
- Druhé ovládacie tlačidlo zapína alebo vypína pulzačné režimy.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov
- 10 pulzačných programov

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Silikón + ABS

Farba

- Svetloružová

Rozmery

- Celková dĺžka: 9 cm
- Maximálna šírka: 8,5 cm
- Hmotnosť: 105 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005