

# Vibračný erekčný krúžok Vibe Rush s diaľkovým ovládaním

## Údržba

Pred a po každom použití umyte erotickú pomôcku mydlom a opláchnite pod tečúcou vodou. Uchovávajte v pôvodnom obale alebo textilnom vrecku.

## Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.



## Ovládanie

- Ak chcete vibračný krúžok zapnúť alebo vypnúť, stlačte ovládacie tlačidlo na približne 2 sekundy.
- Krátkym stlačením po zapnutí prepnete vibračný program.
- Ak chcete zapnúť diaľkové ovládanie, stlačte tlačidlo so symbolom O.
- Tlačidlo so vzorom vlny slúži na prepínanie vibračných programov.

## Vibračné programy

- 10 vibračných programov

## Vodeodolnosť

- Vodotesné

## Materiál

- Silikón + ABS plast

## Farba

- Modrá

## Rozmery

- Celková dĺžka: 9,5 cm
- Vnútorňý priemer menšieho krúžku: 3,5 cm
- Priemer väčšieho krúžku: 4,5 cm
- Dĺžka vibračnej časti: 5 cm
- Hmotnosť krúžku: 53 g

## Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?  
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Hmotnosť ovládača: 16 g

---

**Predajca:**

Ružový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?**

**Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005