

Trecia podložka Mighty Grinder s diaľkovým ovládačom

Údržba

Pred a po každom použití umyte erotickú pomôcku mydlom a opláchnite pod tečúcou vodou. Uchovávajte v pôvodnom obale alebo textilnom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Dlhým podržaním ovládacieho tlačidla (približne 2 sekundy) zapnete alebo vypnete vibračnú kazetu.
- Opakovaným krátkym stlačením tlačidla prepínate vibračné programy.
- Krátkymi stlačeniami ovládacieho tlačidla na ovládači zmeníte alebo zastavíte vibráciu.



Vibračné programy

- 3 úrovne klasickej vibrácie
- 7 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodotesnosť (okrem koženkových pásov)

Materiál

- Silikón

Farba

- Farba

Rozmery

- Dĺžka pásu: 80 cm
- Dĺžka mlynčeka: 12 cm
- Šírka mlynčeka: 8,5 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005