

## Masážna hlavica MiniWand Silicone Power (13,5 cm)

### Údržba

Pred aj po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v krabičke alebo textilnom vrecúšku.

### Nabíjanie

- Pripojte cez USB kábel hračku k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.

### Ovládanie

- Pre zapnutie alebo vypnutie vibrátora podržte ovládacie tlačidlo po dobu cca 2 sekúnd.
- Krátkymi stlačeniami rovnakého tlačidla meníte vibračné programy.
- Po poslednom vibračnom programe sa opätovným krátkym stlačením prekliknete späť k prvému režimu.

### Vibračné programy

- 7 vibračných programov

### Vodeodolnosť

- Vodotesný

### Materiál

- Silikón

### Farba

- Červená

### Rozmery

- Dĺžka: 13,5 cm
- Priemer: 2,5 cm

