

## Vibrátor do nohavičiek Egyptian Queen s diaľkovým ovládaním a mobilnou aplikáciou

### Údržba

Údržbu vodotesného vibrátora hravo zvládnete. Obe časti dôkladne namydľite a opláchnite pod tečúcou vodou. Potom nechajte pomôcku vyschnúť na čerstvom vzduchu a uistite sa, že aj pomyselný tunel na konci vaginálnej časti, kam sa zasúva výbežok na klitoris, je suchý. **Dezinfekcia pomôcok** zbaví hračku všetkých baktérií, ktoré by ste našli len pod mikroskopom. Stačí ho nastriekať na hračku, nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Suchý vibrátor skladujte v priloženom saténovom vrecúšku alebo v originálnom balení, aby sa nedotýkal ostatných pomôcok vo vašom šuplíku. Rôzne materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.



### Nabíjanie

Pomôcka vám príde čiastočne nabitá, ale pred prvým použitím ju odporúčame úplne nabiť. Predĺžite tým životnosť batérie. Vibrátor sa nabíja pomocou magnetického kábla USB, ktorý je súčasťou balenia. Priložte stranu s magnetickými plieskami ku kovovému výstupkom na klitoridálnej časti. Opačný koniec kábla potom zapojte k powerbanke alebo adaptéru na mobilný telefón.

Počas 75 minút nabíjania uvidíte preblikávať diodu ovládacieho tlačidla. Tá po úplnom nabití vibrátora bude konstantne svietiť. Potom si s hračkou dámy užijú 145 dlhých minút rozkoše.

Do ovládača patrí jedna tužková batéria typu 23A 12V, ktorá je súčasťou balenia. V prípade, že potrebujete batériu vymeniť, odklopte zlatý pliešok na spodnej strane ovládača, vložte novú batériu (znamienko plus patrí dole, znamienko mínus patrí hore) do zásobníka a potom zacvaknite kryt naspäť. Pri zkladaní krytky si môžete pomôcť tak, že ju nechom jemne podoberiete cez zúženú časť.

### Ovládanie

Jednoduché ovládanie pomôcky sa rýchlo naučíte. Ak ju chcete zapnúť, dlho stlačte jediné ovládacie tlačidlo, ktoré sa nachádza na zadnej strane klitorálnej časti nad magnetickou zlatou aplikáciou. Dioda ovládacieho tlačidla začne blikať a pomôcka bude v tzv. pohotovostnom režime. Krátkymi stlačeniami sa potom prepínajú vibračné programy. Ak chcete vibrátor vypnúť, stlačte tlačidlo približne na 3 sekundy.

Po zapnutí môžete vibrátor ovládať aj **pomocou diaľkového ovládača**. Horným tlačidlom na diaľkovom ovládači prepínate vibračné programy dopredu, spodným tlačidlom vibračné programy dozadu. Dlhším stlačením stredného tlačidla zariadenie vypnete.

Ak máte telefón s operačným systémom iOS 12 alebo Android 8 alebo vyšším, môžete sa hrať aj s **intuitívnou mobilnou aplikáciou** ZALO Remote Pro, ktorú si môžete stiahnuť cez **Google Play** alebo **Apple App Store**. Do aplikácie sa potom môžete prihlásiť pomocou **QR kódu, ktorý nájdete v tlačennom návode**. QR kód prečíta telefón sám pomocou čítačky alebo ho môžete do aplikácie zadať ručne. Počas párovania telefónu s aplikáciou majte zapnutý Bluetooth a lokalizáciu (GPS). Mobilná aplikácia funguje cez pripojenie Bluetooth do vzdialenosti 10 metrov. Pripojenie však môžu rušiť blízke siete Wi-Fi, steny inej miestnosti alebo zatvorené dvere. Na vzdialené pripojenie si

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

obaja partneri musia stiahnuť aplikáciu ZALO Remote Pro a žena, ktorá má pri sebe nohavičkový vibrátor, musí mať hračku pripojenú cez Bluetooth k svojmu mobilnému telefónu. Druhá polovička potom v aplikácii nájde ponuku **interaction** a zadá ID, ktoré aplikácia vygeneruje v časti **MINE - PERSONAL INFORMATION - ID**. Po potvrdení požiadavky potom môže partnerka ovládať nohavičkový vibrátor odkiaľkoľvek a využívať **nasledujúce funkcie**:

**Clasic mode** duplikuje všetkých 9 vibračných programov vibrátora, ktoré možno ovládať na displeji dotykcom prsta.

**Video mode** v aplikácii umožňuje spustiť video, ktoré máte uložené v telefóne.

Ak chcete, aby nohavičkový vibrátor vibroval do rytmu hudby, zapnite si najprv obľúbenú skladbu v telefóne. Potom v mobilnej aplikácii zapnite **musical mode**.

V aplikácii **Draw something** kliknite na znak plus a vytvorte si vlastné vibračné programy. To spravíte jednoducho tak, že začnete pohybovať prstom po displeji mobilu vo vyznačenom okienku. Vytvorený vibračný režim môžete uložiť a potom sa k nemu opäť vrátiť.

Funkcia **shake it** sa vám bude hodiť, ak radi beháte alebo trénujete svoju kondíciu chôdzou po schodoch. Vibrácie sa vo vibrátore spustia pri každom pohybe mobilného telefónu.

A vďaka programu **interactive mode** môže partner nohavičkový vibrátor ovládať aj na diaľku.

## Vibračné programy

Zážitok z orgazmu ženám umocní 9 rozmanitých vibračných programov.

1. Klasická vibrácia - nízka intenzita
2. Klasická vibrácia - stredná intenzita
3. Klasická vibrácia - silná intenzita
4. Rýchle pulzy strieda dlhší pulz
5. Sínusoida postupne sa zvyšujúcej vibrácie zakončená pulzmi silnejších a slabších pulzov
6. Sínusoida dlhých pulzov z nízkej a strednej vibrácií intenzity (ping-pong), ktoré prechádzajú do bodovej vibrácie
7. Sínusoida rýchlych pulzov z najsilnejšej intenzity vibrácií (ping-pong), ktoré prechádzajú do klasickej vibrácie
8. Dlhé pulzy z postupne sa zvyšujúcej vibrácie
9. "Siréna" z nízkej a najsilnejšej intenzity vibrácie

## Vodeodolnosť

Vibrátor má vodotesnú úpravu, takže si s ním môžete užiť relaxačný kúpeľ.

## Dizajn a tvar

Kompaktný nohavičkový vibrátor je zabalený v designovej kartónovej krabici so zlatou potlačou egyptských kresieb a celkový luxusný dojem z vibrátora umocňuje ozdobný zlatý magnet v tvare egyptského štítu. Nástroj sa skladá z dvoch častí - zakrivenej vaginálnej časti a výbežku na klitoris, ktorý sa dá jednoducho zasunúť a vysunúť do ramena vaginálneho nastavca. Anatomicky tvarovaná pomôcka dokonale sedí na klitorise a vďaka magnetickému systému uchytenia dobre drží v nohavičkách aj pri chôdzi. Diaľkové ovládanie padne do ženskej aj mužskej dlane.

## Materiál

Zamatovo jemný, zdravotne nezávadný silikón s luxusným povrchom Softek™ si zamilujete už po prvom pohladení. Pružná zavádzacia časť sa pri chôdzi prispôsobí ľudskej anatómii a netlačí v lone ani pri sedení. Pevný výbežok cielene dráždi klitoris. Zlatá ozdobná aplikácia pôsobí aj ako magnet a upevňuje výbežok zvonka na spodnú bielizeň.

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

## Farba

Kombinácia vínovo červenej a zlatej farby pôsobí luxusným dojmom, takže sa ženy pri hre s vibrátorom cítia ako kráľovné.

## Rozmery

Kompaktná veľkosť neprekáža v nohavičkách a po vaginálnej časti s malým priemerom siahnu aj začiatočnice.

- Celková dĺžka vaginálnej časti: 9,4 cm
- Použitá dĺžka vaginálnej časti: 7 cm
- Minimálny priemer vaginálnej časti: 1,4 cm
- Maximálny priemer vaginálnej časti: 2,5 cm
- Dĺžka výstupku klitorisu: 8,9 cm
- Najužší priemer výstupku: 1,5 cm
- Najširší priemer špičky: 2,7 cm
- Hmotnosť: 60 g
- Rozmery ovládača: 7,9 x 4,3 cm
- Hmotnosť ovládača: 40 g

---

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005