

## Nohavičkový vibrátor Essentials s diaľkovým ovládaním

### Údržba

Pred a po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte ho v škatuli alebo v látkovom vrecku.

### Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.
- Diaľkové ovládanie je napájané jednou okrúhloú batériou CR2032, ktorá je súčasťou balenia.

### Ovládanie

- Dlhým stlačením ovládacieho tlačidla na vibrátore zariadenie zapnete alebo vypnete.
- Krátkym stlačením toho istého tlačidla prepínate vibračné programy.
- Krátkymi stlačeniami ovládacieho tlačidla na ovládači sa menia režimy vibrácií samostatne vo vagíne alebo na klitorise.



### Vibračné programy

- 10 vibračných programov

### Vodeodolnosť

- Vodotesné

### Materiál

- Plast ABS a silikón

### Farba

- Violet

### Rozmery

- 8 x 3,5 cm

#### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

#### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005