

Pulzátor Hot Clyde (17 cm)

Údržba

Pred a po každom použití vibrátor opláchnite pod tečúcou vodou. Skladujte v pôvodnom obale alebo v látkovom vrecku.

Nabíjanie

- Hračku pripojte pomocou kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Ak chcete vibrátor zapnúť alebo vypnúť, dlho stlačte ovládacie tlačidlo.
- Krátkym stlačením tlačidla prepnete na ďalší vibračný program.

Vibračné programy

- 10 programov na potláčanie vibrácií

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- ABS plast
- Silikon

Farba

- Violet

Rozmery

- 17,2 x 3,8 x 3,8 cm

