Fun Factory Stronic Drei revolučný pulzátor

Údržba

Údržba je jednoduchá, môžete **celý umyť mydlom** a opláchnuť vodou. Dezinfekcia pomôcok zariadi, aby všetky nečistoty a breberky boli fuč. Jedinou nevýhodou je to, že sa nečistoty držia v záhyboch, takže je potrebné im pri umývaní venovať väčšiu pozornosť.

Sterilizácia a vyváranie:

Samotný výrobca si stojí za tým, že var nie je dobrý nápad aj napriek odolnosti silikónového materiálu. Zvlášť u pomôcok s motorčekom. Navyše nie je dôvod pomôcky vyvárať. Silikón nie je pórovitý materiál, takže sa v ňom neusadzujú nečistoty. Ak chce niekto doma experimentovať s vyváraním, tak len na vlastné nebezpečenstvo.

Nabíjanie

Dobíjanie Click'n charge, tzn. koncovku stačí iba (ľubovoľnou stranou) priložiť k určenému miestu na Stronicu. Nabíjací kábel je zadarmo súčasťou balenia. Druhý koniec USB kábla nie je určený priamo do el. siete 220 V, ale len do zariadenia s USB výstupom (počítač, notebook, domáce kino, PowerBank). Môžete si v elektropotrebách dokúpiť aj USB adaptér, ktorý je aj často súčasťou nabíjačky mobilného telefónu.
Prvé nabíjanie: Nový Stronic Drei je obvykle nabitý len minimálne, nemôžete s ním hneď začať vyčíňať. Prvé nabíjanie je najdôležitejšie a trvá až 16 hodín. Nechajte Stronica nabiť na 100 %, jeho akumulátor to ocení (vydrží vám potom dlhšie). Akumulátor tým získa maximálnu životnosť a výdrž. Bežný proces nabíjania môže trvať až 12 hodín. Pulzátor potom vydrží neúnavne pracovať 2 až 3 hodiny. Po zapojení do USB zdroja sa rozsvieti červené svetielko na napájacom kábli. Pri nabíjaní do 33 % kapacity batérie bliká iba tlačidlo MÍNUS, ktoré sa potom rozsvieti a začne blikať tlačidlo PLUS, kým Stronica nenabijete do 66 % kapacity. Od 66 % do plného nabitia svietia obe tlačidlá so znamienkami a bliká tlačidlo FUN. Podmienkou nabíjania je, že **vibrátor musí byť odomknutý. Odomknutie vykonáte** stlačením tlačidla FUN + tlačidlo PLUS (držať súčasne cca 0,5 s.) Pri plnom nabití všetky tlačidlá na zariadení zhasnú a svieti len kontrolka na nabíjacom kábli.

Ovládanie

- Zapnutie/vypnutie: dlhšie stlačenie tlačidla FUN
- Prepínanie režimov: stlačenie tlačidla PLUS a MÍNUS
- Zamknutie tlačidiel: FUN + tlačidlo MINUS (držať súčasne cca 0,5 s., kým bliká svetielko)
- Odomknutie tlačidiel: FUN + tlačidlo PLUS (držať súčasne cca 0,5 s.)

Vibračné programy

Ak chcete meniť jednotlivé programy, stačí stlačiť tlačidlo + alebo -, podľa toho, ktorým smerom sa majú programy prepínať.

Predajca:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

1. Dirty Dancing
2. Cval
3. Rachot
4. Perfektný štart – stabilné pravidelné pulzy
5. Samba – vlnité impulzy najpomalšie
6. Rachot – vlnité impulzy rýchlejšie
7. Rýchlo – vlnité impulzy najrýchlejšie
8. Roller Ball
9. Viedenský valčík
10. Rumba

Vodeodolnosť

Stronic Drei je **100 % vodotesný.** Tvrdí to výrobca a my sme si to otestovali tiež. Bez obáv ho môžete používať pri vodných hrách v sprche či vani.

Dizajn a tvar

Moderný dizajn vibrátora upúta pozornosť na prvý pohľad a pôsobí masívnym dojmom. Ergonomicky zahnutý tvar s výraznými vrúbkami sa skvelo prispôsobí vagíne ženy. Parádne sa hodí aj pre stimuláciu G-bodu. Ovládací panel s tlačidlami dobre padne do dlane a nevykĺzne z ruky.

Materiál

Stronic Drei je vyrobený zo 100 % lekárskeho silikónu. Ten je kvalitný, zdravotne bezchybný, na dotyk zamatovo hebký a veľmi príjemný, s bielym popraškom púdru, ktorý vytvára na povrchu jemný biely povlak. Povrch má zvlnený do záhybov (tzv. hrebeňov), ktoré umožňujú intenzívnejšiu stimuláciu. Rukoväť je vyrobená z plastu, má ovládacie tlačidlá na prednej strane a dva kovové konektory na spodnej strane.

Farba

StronicDrei ponúka **desať pulzných programov.** Niektoré sú si dosť podobné. Pri zapnutí začína pulzovanie vždy automaticky programom č. 4 „Perfektný štart“. Programy sú zoskupené do štyroch kategórií – Algoritmické režimy (č.1,2,3), Perfektný štart (č.4), Konštantné režimy (č.5,6,7) a Dynamické režimy (č.8,9,10). Každý režim (okrem Perfektného štartu) má 3 úrovne.

Rozmery

Pulzátor je poriadna mašinka. Tým, že priráža tak intenzívne, potrebuje k svojej práci silný motor, ktorý je ťažší. Pulzátor je teda väčší a ťažší. Tým, že je handsfree, ruky vás z neho bolieť nebudú.

- Dĺžka vrátane ovládania: 24 cm
- Dĺžka bez ovládania: 16 cm
- Priemer najužšej časti: 3,3 cm
- Priemer najširšej časti: 4,5 cm – 7,5 cm
- Hmotnosť: 416 g

Predajca:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005