

Obojstranný gyro vibrátor Turbo Shaker Double Lover (30 cm)

Údržba

Pred aj po každom použití vibrátor opláchnite pod tečúcou vodou. Skladujte v originálnom obale alebo textilnom vrecúšku oddelene od ostatných pomôcok.

Nabíjanie

- Pomôcku pripojte cez USB kábel k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.

Ovládanie

- Dlhým stlačením tlačidla na hračke vibrátor zapnete.
- Krátkymi stlačeniami tlačidla zvyšujete intenzitu vibrácií.

Vibračné programy

- Vibrácie si nastavíte v 3 intenzitách

Vodeodolnosť

- Vodeodolný

Materiál

- Silikón a PU

Farba

- Fialová

Rozmery

- Celková dĺžka 30 cm
- Použiteľná dĺžka vaginálnej časti: 13 cm
- Max. priemer vaginálnej časti: 4,1 cm
- Použiteľná dĺžka análnej časti: 11,5 cm
- Max. priemer análnej časti: 3,8 cm
- Hmotnosť 341 g



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005