

Tenga Flip Hole Zero EV vibračný masturbátor

Údržba

Údržbu vodeodolnej pomôcky zvládnete ľavou zadnou. Po zložení plastových ramien s ovládaním masturbátor otvorte, namydliť a vypláchnite vlažnou vodou. Potom ho osušte jemným uterákom. V prípade zašpinenia fixačné ramená a nabíjaciu základňu nenamáčajte, ale utrite ich vlhkou handričkou. **Dezinfekcia pomôcok** zbaví pomôcku všetkých nečistôt, ktoré by ste si všimli len pod mikroskopom. Fixačné ramená aj nabíjacia stanica slúžia zároveň ako sušiaci stojan a masturbátor môžete nechať doschnúť na čerstvom vzduchu dvoma spôsobmi. Buď ho postavíte len na položenú plastovú vidlicu s ovládaním ako striešku, alebo plastovú vidlicu postavte na nabíjacia stanicu, aby tvorila písmeno U, a na ňu zaveste otvorený masturbátor. Druhým spôsobom môžete pomôcku zároveň aj nabíjať. Model uzavrite až po jeho úplnom uschnutí, aby sa vnútorný rukáv nezaparil a nemohli sa v ňom tvoriť plesne. Nakoniec na masturbátor položte priehľadný plastový kryt, vďaka ktorému sa naň nebude prášiť. Všetky erotické pomôcky skladujte oddelene. Rôznorodé materiály na seba chemicky aj mechanicky pôsobia a tým môže dôjsť k ich poškodeniu.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevytvárajte ju, nesušte hračku v rúre ani ju nenechávajte v rozpálenom aute alebo položenú na radiátore. Poškodila by sa.



Nabíjanie

Pomôcka vám príde od výrobcu z časti nabitá, ale pred prvým použitím ju odporúčame nabiť do plna. Predĺžite tým životnosť akumulátora. Hračka sa dobíja pomocou USB kábla, ktorý prepojíte s nabíjacou stanicou. Tá funguje zároveň ako praktický stojan, do ktorého masturbátor v čase nabíjania jednoducho postavte. Opačnú stranu kábla s plochým konektorom potom zapojte do adaptéra na mobilný telefón alebo do powerbanky. V priebehu nabíjania trvajúceho cca 90 minút svieti kontrolka na prednej časti dokovacej stanice. Dióda po nabití zhasne a potom si s pomôckou páni vychutnajú 40 minút rozkoše.

Ovládanie

Pri ovládaní pomôcky nemusíte riešiť žiadne zložitosti, pretože sa ovláda len jedným tlačidlom. Nájdete ho v hornej časti plastového spojovacieho klipu. Ochranný penový krúžok z tlačidla odlepte. Dlhším podržaním tlačidla masturbátor zapnete a vypnete. Krátkymi stlačeniami potom prepínate vibračné režimy.

Vibračné programy

S ponukou 5 vibračných režimov sa zabavíte na dlhú dobu.

1. Klasická vibrácia - nízka intenzita
2. Klasická vibrácia - silná intenzita
3. Rýchla pulzná vibrácia

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

4. Sinusoida z pulzov z nízkej a silnej intenzity vibrácií
5. Náhodný režim – vlnovku zo silnejších, slabších a bodových pulzov strieda klasická nízka a silný vibrácia

Vodeodolnosť

Masturbátor má vodovzdornú úpravu, preto ho môžete celý umyť pod tečúcou vodou. Plastové ramená s ovládaním ani nabíjaciú stanicu ale nenamáčajte, pretože by do jemnej elektroniky natiekla voda.

Dizajn a tvar

Masturbátor je prepracovaný až do posledného detailu a svojim diskretným designom pripomína reproduktor. Po zložení postranného krytu s ovládacou časťou, ktorý drží obe masážne plochy zaklapnuté pri sebe, masturbátor ľahko otvoríte. Vyukukne na vás rozmanitá vnútorná štruktúra z pružného a mäkkého TPE materiálu, ktorá premasíruje penis od žalúda až po koreň. Celkovo sa hračka dobre drží v ruke a môžete ju pri hrátkach stláčať. Súčasťou pomôcky je aj stabilná nabíjacia základňa, na ktorú pomôcku postavíte.

Materiál

TPE materiál si zamilujete pre jeho mäkkosť a pružnosť. Tento kvalitný materiál vám pri správnej starostlivosti vydrží ako nový po dlhú dobu. Vidlica z ABS plastu zabraňuje otváraníu masturbačnej vložky a odolá aj silnému stlačeniu ruky.

Farba

Kombinácia snehovo bielej a transparentnej farby pôsobí elegantným dojmom. Páni sa pri pohľade na masturbátor nechajú strhnúť návalom inšpirácie a prežijú chvíľky plné vzrušenia.

Rozmery

Masturbátor sa vďaka pevnému telu dobre drží v ruke a veľkosťne padne väčšine mužov.

- Celková dĺžka: 17,5 cm
- Použiteľná dĺžka: 16 cm
- Priemer rukáva: 5 cm
- Priemer obalu: 6,8 cm
- Šírka obalu: 8 cm
- Hmotnosť masturbátora: 529 g
- Hmotnosť masturbátora s dobíjacou stanicou: 754 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005