

## Nahrievacia masážna hlavica Couple Play s tromi nastavcami (21,5 cm)

### Údržba

Vodotesnú masážnu hlavicu umyjete počas chvíľky. Pred aj po každom použití ju poriadne namydľite a opláchnite prúdom vlažnej vody. [Dezinfekcia pomôcok](#) odstráni z hračky aj tie nečistoty, ktoré by ste si na prvý pohľad nevšimli. Stačí ju na hračku nastriekať, nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Potom masážnu hlavicu osušte uterákom a uložte ju do textilného vrečka alebo originálnej krabičky. Všetky erotické pomôcky skladujte oddelene, aby sa vzájomne nedotýkali. Ich rôznorodé materiály na seba pri kontakte často reagujú a nechávajú po sebe nepekné škrvy alebo otlaky.

### Nabíjanie

Hračka vám príde domov cca z 1/3 nabitá, napriek tomu by ste ju mali pred prvým použitím nabiť do plna, aby ste tak predĺžili výdrž aj životnosť jej batérie. Stačí, keď nabíjací kábel jeho magnetickým koncom pripojíte k dvom strieborným bodom na zadnej strane masážnej hlavice. Druhý koniec potom pripojte k powerbanke alebo cez napájací adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania bliká červený plamienok na displeji. Po úplnom nabití zostane svietiť. Nabíjanie trvá 1 hodinu a 40 minút. Na plný výkon potom pomôcka zvládne bežať až 1 hodinu v kuse.



### Ovládanie

Intuitívne ovládanie sa rýchlo naučíte. Pre zapnutie aj vypnutie masážnej hlavice stlačte na dobu 2 sekúnd prostredné tlačidlo so symbolom ON/OFF. Pomôcka sa rozvibruje a zároveň presvieti zapínacie tlačidlo modrým kruhom. Nad okrúhlym ovládacím panelom sa bielym svetlom rozžiaria tiež čísla 1, 2, 3 (indikujúce spustenie hračky na 3. intenzite vibrácií) a na displeji sa zobrazí číslo 1. To predstavuje prvý vibračný program. Opätovným krátkym stlačením prostredného tlačidla sa preklikáte cez všetkých 12 vibračných režimov. Ich čísla sa budú postupne objavovať na displeji. Z posledného programu vás masážna hlavica vráti zase k tomu prvému.

Okrúhly ovládací panel má v spodnej časti dve šípky, ktoré slúžia na zmenu intenzity vibrácií. Šípkou vľavo si intenzitu znížite, zatiaľ čo šípka vpravo ju zvýši. Celkovo sa môžete preklikať 6 intenzitami vibrácií, ktoré indikujú presvetlené číslice nad ovládacím panelom.

Funkciu nahrievania zapnete krátkym stlačením tlačidla so symbolom plamienka, ktorý výrobca umiestnil do hornej časti ovládacieho panelu. Opätovným krátkym stlačením ju zase vypnete. Maximálna teplota hlavice je 42 °C.

### Vibračné programy

S 12 vibračnými programami v 6 intenzitách si rozmaznáte všetky časti tela.

1. Klasická stála vibrácia
2. Stredne rýchla pulzná vibrácia
3. Rýchlu pulznú vibráciu vystrieda jedna dlhá klasická vibrácia
4. Šesť krátkych pomalých pulzov vystrieda jeden dlhý

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

5. Striedanie krátkych a pomalých pulzov
6. Pomaly sa zrýchľujúca séria pulzných vibrácií
7. Šesť rýchlych pulzov striedajú dva dlhé
8. Salvu rýchlych krátkych pulzov striedajú pomalšie a dlhšie pulzy
9. Klasická stála vibrácia
10. Postupne sa zrýchľujúce pulzné vibrácie
11. Postupne sa predlžujúce pulzy
12. Postupne sa zrýchľujúca pulzná vibrácia vystrieda jeden dlhý pulz

## Vodeodolnosť

Masážna hlavica má vodotesnú úpravu. Skočte s ňou preto do vane a užite si dlhý, relaxačný kúpeľ.

## Dizajn a tvar

Pomôcka vyzerá na prvý pohľad ako mikrofón. Nenechajte sa ale zmiašť. Výkyvná okrúhla hlavica pripevnená k sploštenému, štíhlemu telu sa dobre drží v ruke a ľahko s ňou dosiahnete ku klitorisu v akejkolvek polohe. Vďaka nenápadnému, ale prehľadnému displeju vyzerá masážna hlavica moderne a vyzve vás na preskúmanie všetkých erotogénnych zón.

## Materiál

Masážna hlavica má jadro z pevného ABS plastu, ktorý intenzívne prenáša vibrácie. Povrch z dokonale hladkého a na dotyk jemného silikónu je hypoalergénny a neporézny. Preto sa erotická pomôcka ľahko čistí a nespôsobuje žiadne alergické reakcie.

## Farba

Elegantná čierna farba pôsobí moderne a nenápadne. Prebudí vo vás túžbu po objavení nových rozkoší.

## Rozmery

Stredne veľká masážna hlavica sa dobre drží v ruke a zmestí sa do každého šuplíka slasti.

## Masážna hlavica

- Celková dĺžka: 21,5 cm
- Priemer hlavice: 5 cm
- Šírka rukoväte: 4,5 cm
- Minimálna hrúbka rukoväte: 1,5 cm
- Maximálna hrúbka rukoväte: 3 cm
- Hmotnosť: 146 g

## Nadstavec na penis

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?  
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Celková dĺžka: 11,5 cm
- Maximálny priemer vidlice v kľude: 3,8 cm
- Hmotnosť: 75 g

## Nadstavec na žalud'

- Celková dĺžka: 13,5 cm
- Dĺžka masturbátora: 8,5 cm
- Vnútorňý priemer masturbátora: 4,5 cm
- Hmotnosť: 63 cm

## Nadstavec na bod G

- Celková dĺžka: 16 cm
- Použiteľná dĺžka: 10,5 cm
- Maximálny priemer: 2,8 cm
- Hmotnosť: 75 g

---

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?  
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005