

Elektro vibrátor Right on Ron E-Stim (17 cm) + darček Plyšové putá

Údržba

Pred každým hraním a po ňom vibrátor namydliete a opláchnete pod tečúcou vodou. Nikdy nezapínajte elektrostimuláciu vo vode, mohli by ste si ublížiť. Skladujte v originálnom obale alebo látkovom vrecku.

Nabíjanie

- Pripojte nástroj pomocou magnetického kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Ak chcete aktivovať a deaktivovať cestovný zámok, podržte súčasne stlačené tlačidlo elektro (symbol vlny) a vibračné tlačidlo (symbol kolieska) po dobu 3 sekúnd.
- Krátkym stlačením tlačidla so symbolom kolieska aktivujete vibráciu (rozsvieti sa biela kontrolka tlačidla).
- Krátkym stlačením tlačidla so symbolom vlny spustíte funkciu elektrostimulácie (LED dióda tlačidla sa rozsvieti na bielo).
- Pri programe tréningu panvového dna sa LED dióda tlačidla rozsvieti svetlozelene.
- Pomocou tlačidiel plus a mínus môžete zvýšiť alebo znížiť intenzitu elektrických výbojov.
- Pri hraní môžete súčasne zapnúť vibrácie aj elektrostimuláciu.
- Dlhším stlačením tlačidla so symbolom kolieska sa vibrátor vypne.

Vibračné programy

- 8 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Silikón, ABS plast

Farba

- Čierna



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Rozmery

- Celková dĺžka: 17 cm
- Použitelná časť: 12 cm
- Maximálny priemer: 3,6 cm
- Hmotnosť: 140 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?

Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005