Fun Factory Bi Stronic Fusion handsfree pulzátor s výbežkom (21,7 cm)

Údržba

Údržba vodotesného pulzátora vás veľmi dlho nezdrží. Po akcii ho opláchnite pod teplou vodou s kvapkou mydla a osušte uterákom alebo nechajte uschnúť na voľnom vzduchu. Dezinfekcia pomôcok sa postará o zvyšok očisty a zbaví pomôcku aj mikroskopických nečistôt. Suchý pulzátor uložte oddelene od ostatných hračiek, aby na seba ich materiály nepôsobili a nemohli sa poškodiť. Skvelý bude originálny obal alebo textilné vrecko.

Nabíjanie

Pulzátor býva z výroby z časti nabitý, ale pred prvým použitím ho nabite do plna. Predĺžite tým životnosť batérie. Pomôcka sa dobíja pomocou moderného systému click'n charge. Koncovku USB kábla priložte ku kovovým bodkám, ktoré nájdete na spodnej časti rukoväte. Druhý koniec zapojte do powerbanky alebo adaptéra na mobilný telefón.

Po zapojení nabíjačky sa Bi Stronic Fusion nabíja v troch cykloch. Ako prvé bliká horné biele tlačidlo. Keď začne svietiť, znamená to, že máte cca 1/3 batérie nabitú (trvá to približne 4,5 hodiny). V druhej fáze nabíjania začne blikať spodné biele tlačidlo. Keď začne svietiť, znamená to, že je batéria nabitá z cca 33 % (trvá to približne ďalšie 4,5 hodiny). Počas nabíjania 3/3 batérie bliká tlačidlo FUN a po úplnom nabití sa rozsvieti. Toto trvá približne ďalšie 4,5 hodiny. **Celkom teda nabíjanie trvá zhruba 13–16 hodín** .

Pri našom testovaní vydržali obe časti súčasne bežať 2 hodiny. Pokiaľ zapnete len jednu časť, vydrží aj o hodinu dlhšie.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie zvládnete ľavou zadnou, ale zo všetkého najskôr musíte **odomknúť cestovný zámok** . To urobíte tak, že súčasne po dobu cca 3 sekúnd podržíte hlavné červené ovládacie tlačidlo FUN a prostredné okrúhle tlačidlo so znakom „+“. Budete počuť zvukový signál a potom môžete hračku zapnúť. Pokiaľ budete chcieť pulzátor opäť **zamknúť** , aby sa vám sám od seba neroztancoval v taške napríklad po ceste do práce, podržte dlhší čas tlačidlo FUN a horné okrúhle tlačidlo s označením „-“.

Pulzátor zapnete za sprievodu bielo podsvieteného ovládacieho panelu dlhším stlačením červeného tlačidla FUN – týmto spôsobom sa zároveň spustia obe časti pomôcky. Krátkym stlačením prostredného okrúhleho tlačidla (znak „+“) prepínate pulzné programy vo vaginálnej časti. Krátkym stlačením horného okrúhleho tlačidla (znak „-“) si volíte vibračné programy vo výbežku na klitoris. Ak budete chcieť pomôcku vypnúť, krátko stlačte tlačidlo FUN.

U pulzátora si môžete vybrať, či chcete, aby bežali oba motorky súčasne alebo len vaginálne (svieti prostredné tlačidlo so znakom „+“) alebo klitoridálna časť (svieti horné tlačidlo s označením „-“). Na vypnutie vaginálnej časti podržte cca 3 sekundy prostredné biele okrúhle tlačidlo. Pre vypnutie výbežku na klitoris dlho stlačte horné biele

okrúhle tlačidlo.

Automatické vypnutie : Bi Stronic sa sám od seba vypne, pokiaľ sú oba motorky dlhšie ako 30 sekúnd v základnom móde (svieti len červené tlačidlo FUN), tzn. že máte vypnuté funkcie vo vaginálnej aj klitoridálnej časti, ale pulzátor je zapnutý.

Uloženie obľúbeného programu Po zapnutí pomôcka pulzuje vždy od prvého stimulačného módu, ale môžete si do pamäte uložiť svoj obľúbený program. To urobíte tak, že si navolíte preferovaný program, podržíte tlačidlo FUN po dobu štyroch sekúnd (počujete zapípanie) a pri ďalšom zapnutí Bi Stronicu budete mať obľúbený mód ako prvý. Pre zrušenie funkcie podržte tlačidlo FUN po dobu šiestich sekúnd a pri ďalšom zapnutí už bude začínať Bi Stronic Fusion pulzovať opäť prvým programom nastaveným z výroby.

Vibračné programy

Pulzátor Bi Stronic Fusion dostal do vienka 8 pulzných programov vo vaginálnej časti a 6 vibračných programov vo výbežku na klitoris.

Vaginálna časť

1. **Dirty Dancing** – konštantné pomalé pulzy
2. **Gallop** – konštantné rýchlejšie pulzy
3. **Rattle** – konštantné najrýchlejšie pulzy
4. **Rumble** – guľometná paľba
5. **Guicky** – ultrarýchle prirážanie
6. **Roller Ball** – vo vlnách sa striedajú pomalšie pulzy s rýchlejšími
7. **Viedenský valčík** – rýchle pulzy vystriedajú dlhšie prírazy
8. **Rumba** – rýchly tlkot srdca strieda guľometná paľba

Klitoridálna časť

1. Klasická vibrácia - najslabšia intenzita
2. Klasická vibrácia – stredná intenzita
3. Klasická vibrácia – najsilnejšia intenzita
4. Rýchla pulzná vibrácia rovnakej intenzity
5. Striedanie jemnejšie a intenzívnejšie pulzné vibrácie
6. Rýchla pulzná vibrácia prechádza do klasickej konštantnej vibrácie

Vodeodolnosť

Pulzátor má vodotesnú úpravu, preto s ním hupsnite aj do vane plnej vody. Spoločný večerný kúpeľ pri sviečkach alebo osviežujúca ranná sprcha sú navyše úžasný relax a vybočenie z každodenného partnerského stereotypu.

Dizajn a tvar

Hračka pôsobí nadčasovým dojmom. Vaginálna časť pulzátora nám svojím tvarom pripomína telo delfína, výbežok na klitoris jeho chvostovú plutvu. Ergonomická rukoväť sa dobre drží v ruke a na jej chrbte nájdete ovládací panel s

tromi tlačidlami.

Materiál

100% lekársky silikón pochádza z nemeckej továrne výrobcu Fun Factory sídliacej v meste Brémy. Tento kvalitný materiál si vás podmaní svojou hebkosťou a mäkkosťou. Zamatový povrch vás na prvý dotyk prekvapí hrubšou štruktúrou, ktorá sa ale po nanesení lubrikantu premení na hladké klzisko. Obľúbite si aj rukoväť a tlačidlá z pevného ABS plastu.

Farba

Vibrátor ponúkame v dvoch krásnych farbách:

- **Fialová farba** doplní zbierku hračiek tajomným dámam so zmyslom pre eleganciu.
- **Ružová farba** vás nabije energiou a pozitívnou náladou aj v daždivých dňoch.

Rozmery

Vibrátor svojimi rozmermi evokuje živý penis a zaplní vagínu aj náročným ženám.

Vaginálna časť

- Celková dĺžka: 21,7 cm
- Použiteľná dĺžka: 14,5 cm
- Priemer hornej časti: 3,9–4,5 cm
- Maximálny priemer: 4,8 cm
- Dĺžka rukoväte s ovládaním: 9 cm
- Priemer rukoväte: 4–4,5 cm
- Hmotnosť: 370 g

Výbežok na klitoris

- Dĺžka výbežku: 6 cm
- Priemer výbežku: 2,5–5 cm

Predajca:
Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?

Napíšte nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005