

Satisfyer Pro 2 Generation 3 Bluetooth Wine Red

Údržba

Hračka je ľahko čistiteľná teplou vodou a mydlom. Odporúčame produkt pred aj po použití poriadne umyť mydlom a potom opláchnuť pod tečúcou vodou. Produkt by sa mal potom osušiť uterákom a uložiť do krabičky alebo textilného vrecúška. Rôznorodé materiály na seba chemicky pôsobia a môžu sa poškodiť.



Nabíjanie

- Magnetické USB nabíjanie

Ovládanie

- Dva nezávislé motory
- Ovládanie pomocou aplikácie

Vibračné programy

- 11 intenzít tlakových vln
- 12 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodotesný (IPX7)

Materiál

- Telesne bezpečný silikón
- Jednoduché čistenie

Rozmery

- 16,5 x 4,6 x 6,5 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005