

Fun Factory Sundaze pulzačný vibrátor (17,5 cm)

Údržba

Údržbu vďaka vodotesnosti pomôcky zvládnete ľavú zadnú. Odporúčame vibrátor pred prvým použitím starostlivo opláchnuť a po každej spoločnej akcii ho potom umyť mydlom a vodou. **Dezinfekcia pomôcok** je super pomocník pri čistení erotických pomôcok, pretože zbaví hračku všetkých mikroskopických nečistôt, ktoré by ste si všimli až pod mikroskopom. Nakoniec už stačí len vibrátor uložiť do krabičky alebo priloženého textilného vrecúška a schovať ho do šuplíka slasti.

Nabíjanie

Vibrátor síce výrobca väčšinou posiela cca z 1/3 nabitý, ale odporúčame pomôcku pred prvým použitím nabiť do plna. Predĺžite tým dlhú výdrž aj životnosť batérie. A aj keď prvé nabíjanie trvá dlho – cca 12 hodín, vydržte to. Vibrátor sa vám potom odmení tým, že na jedno nabitie zvládne vibrovať cca 2 hodiny.

Pred prvým dobíjaním musíte najskôr pomôcku odomknúť. Stačí, keď súčasne stlačíte tlačidlá PLUS a FUN. Vibrátor potom raz zapípa a informuje vás tak o svojom odomknutí. Na nabíjanie potom stačí pripojiť magnetický USB kábel k powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky a jeho druhý koniec priložiť k dvom kovovým výstupkom na spodnej hrane vibrátora. Po prvom nabíjaní sa už obvyklá doba napájania pohybuje okolo 6 hodín.

Počas nabíjania bliká najskôr tlačidlo MÍNUS, ktoré sa v momente, keď je vibrátor nabitý z 1/3, rozsvieti a začne namiesto neho blikáť tlačidlo PLUS, ktoré po nabití z 2/3, vystrieda tlačidlo FUN. V momente plného nabitia kontrolky zhasnú.

Ovládanie

Intuitívne ovládanie hravo zvládnete. Vibrátor Sundaze vám príde domov uzamknutý pomocou cestovného zámku. Preto ho musíte najskôr odomknúť. To urobíte tak, že dlho stlačíte tlačidlá PLUS a FUN súčasne. Vibrátor raz pípne a tým sa odomkne. Pre jeho opätovné uzamknutie stačí dlho stlačiť tlačidlá MÍNUS a FUN.

Na zapnutie vibrátora stačí dlho podržať tlačidlo FUN, ktoré sa rozbliká, zatiaľ čo sa tlačidlá PLUS a MÍNUS rozsvietia. Pomocou PLUSU a MÍNUSU potom prepínate jednotlivé programy. Tieto tlačidlá sa vždy po stlačení na okamih rozžiaria a potom ich svetlo pohasne. Na vypnutie stačí krátko stlačiť tlačidlo FUN, ktoré sa výrazne presvieti a vyhasne v momente, keď sa hračka vypne.

Pulsačný vibrátor začína vibrovať vždy od prvého módu, ale pokiaľ pri hrátkach objavíte program, ktorý sa stane vašim najobľúbenejším, môžete si ho jednoducho uložiť do pamäte vibrátora. Ten potom pri každom zapnutí spustí váš obľúbený režim. Stačí preklikať sa k milovanému programu a stlačiť tlačidlo FUN na dobu cca 2 sekúnd, kým nebudete počuť dve zapípania.



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslonsk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Vibračné programy

Vibrátor Sundaze vás bude rozmaznávať svojimi 15 vibračnými programami.

1. Klasická stála vibrácia nízkej intenzity
2. Klasická stála vibrácia stredne nízkej intenzity
3. Klasická stála vibrácia strednej intenzity
4. Rezonujúce vibrácie, mierne tepajúce
5. Intenzívne rezonujúca vibrácia, ktorá pripomína tepanie
6. Stredne silné pulzy
7. Zbijačka - intenzívne rýchle prirážanie
8. Menej intenzívne prirážanie
9. Guľometná paľba - výrazné prirážanie v stredne rýchlom rytme
10. Pomalá guľometná paľba - výrazné prirážanie v pomalom rytme
11. Zatlkanie klinca - pomalé výrazné prirážanie
12. Pomalé klusanie koňa - pomalé prirážanie
13. Rýchle prirážanie v štýle zbijačky striedajú tri krátke pulzy
14. Slabé vibrácie sa vo vlnách zintenzívnia a prejdú v prirážaní
15. Program kopíruje sínusoidu - rýchle pulzovanie prejde do slabých vibrácií

Vodeodolnosť

Vibrátor Sundaze má vodotesné prevedenie. Vyzve vás preto k orgazmickému tancu medzi kvapkami dažďa. Spríjemní každodenný kúpeľ, sprchu aj víkendový relax vo vírivke.

Dizajn a tvar

Svieži design vibrátora si zamilujete. Svojím rovným tvarom a skosenou špičkou trochu pripomína prst. Využijete ho preto nielen na vaginálne dráždenie, ale aj na stimuláciu klitorisu. Vibrátor perfektne padne do ruky. Preto sa jednoducho ovláda pri masturbácii aj spoločných hrátkach s partnerom.

Materiál

Kvalitný, zamatovo hebký silikónový materiál v kombinácii s hladkou rukoväťou z ABS plastu si obľúbite. 100% neporézne a hypoalergické vlastnosti oceníte pri jednoduchom čistení.

Farba

Spoločnosť Fun Factory obliekla vibrátor Sundaze do dvoch farebných kombinácií, ktoré pôsobia moderne a hravo.

- **Ružový vibrátor** so zlatou rukoväťou vám zrýchli tep. Zatúžite po divokom rozmaznávaní a dlhých orgazmoch.
- **Pistáciové zelené prevedenie** so zlatou rukoväťou vás naladí na dlhé a pomalé hrátky, pri ktorých zabudnete vnímať čas.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Rozmery

Malé rozmery vibrátora ocenia začiatočníčky aj vášnivé cestovateľky.

- Celková dĺžka: 17,5 cm
- Použiteľná dĺžka: 11,5 cm
- Najširší priemer: 3,5 cm
- Najužší priemer: 2,5 cm
- Hmotnosť: 213 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005