

Fun Factory LAYA III masážny vibrátor

Údržba

Masážny vibrátor Fun Factory LAYA III je vodeodolný. Odporúčame ho preto pred aj po každom použití poriadne namydliť a opláchnuť pod tečúcou vodou. **Dezinfekcia pomôcok** účinne bojuje proti všetkým mikroskopickým nečistotám, ktoré by ste si na prvý pohľad nevšimli. Stačí ju na hračku len nastriekať, nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Potom vibrátor osušte uterákom, uložte ho do textilného vrečka alebo originálnej krabičky. Všetky erotické pomôcky skladujte oddelene od ostatných hračiek. Zabráňte tak tomu, aby na seba rôznorodé materiály pomôcok reagovali a navzájom sa poškodzovali.

Nabíjanie

Výrobca posielajú hračku cca z 1/2 nabitú, napriek tomu by ste ju pred prvým použitím mali dobiť do plna, aby ste tak predĺžili životnosť aj výdrž batérie. Masážny vibrátor musíte pred prvým dobíjaním najskôr odomknúť. To urobíte tak, že stlačíte tlačidlá FUN a PLUS na dobu 2 sekúnd. Hračka krátko zavibruje, a informuje vás tak o svojom odomknutí. Na nabíjanie potom stačí pripojiť magnetický USB kábel k powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky a jeho druhý koniec priložiť k dvom kovovým bodom na konci ozdobného ovládacieho panelu.

O kapacite nabitej batérie vás pri nabíjaní informujú svietiace kontrolky pod ovládacími tlačidlami. Pokiaľ bliká tlačidlo MÍNUS, tak je pomôcka nabitá cca na 33 %. Tlačidlo PLUS signalizuje dobitie na cca 66 % a pri nabíjaní kapacity batérie v rozmedzí 67–99 % sa rozblíkajú tlačidlá FUN. V momente plného nabitia všetky svetielka zhasnú. Nabíjanie trvá cca 6,5 hodiny, po ktorých zvládne hračka vibrovať až 3 hodiny v kuse.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie tromi tlačidlami sa rýchlo naučíte. Masážny vibrátor vám príde domov zamknutý cestovným zámkom. Na jeho odomknutie stačí, keď na dobu cca 2 sekúnd súčasne stlačíte tlačidlá FUN a PLUS. Pomôcka krátko zavibruje, a tým sa odomkne. Pre opätovné uzamknutie dlho stlačte tlačidlá FUN a MÍNUS.

Aby ste vibrátor zapli alebo vypli, stlačte krátko a silno tlačidlo FUN. Po zapnutí sa rozsvietia všetky diódy pod ovládacím panelom a hračka začne vibrovať. Krátkym stlačením tlačidla PLUS prepnete na ďalší vibračný program. Krátkym stlačením tlačidla MÍNUS sa zase vrátite k tomu predchádzajúcemu.

Pri vibračných programoch číslo 7 až 10 navyše môžete zosilniť alebo zoslabiť intenzitu pulzných režimov tým, že stlačíte a podržíte tlačidlo PLUS alebo MÍNUS.

Vibračné programy

Záplava 10 vibračných programov vás odprevadí na ceste za orgazmom.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005



1. Klasické vibrácie – najnižšia intenzita
2. Klasické vibrácie – nízka intenzita
3. Klasické vibrácie – stredná intenzita
4. Klasické vibrácie – vyššia intenzita
5. Klasické vibrácie – vysoká intenzita
6. Klasické vibrácie – najvyššia intenzita
7. Krátka rýchla pulzná vibrácia
8. Zrýchľujúce sa a skracujúce pulzy – ako skákacia guľička dopadajúca na zem
9. Pomaly sa striedajúca kombinácia krátkeho a dlhého pulzu
10. Krátke postupne sa zrýchľujúce a spomaľujúce pulzy

Vodeodolnosť

Vibrátor Fun Factory LAYA III je vodeodolný, a preto ho po použití jednoducho opláchnite pod prúdom vody. Do vane plnej vody si ho ale neberte. Pod ovládacie tlačidlá by natiekla voda.

Dizajn a tvar

Malý masážny vibrátor v tvare lodičky s vrúbkovaným povrchom je tak akurát do ruky a krásne zapadne do ženského lona. Vďaka kompaktným rozmerom ho môžete mať neustále pri sebe v kabelke alebo batohu. V pastelovo fialovej aj zelenej farbe vyzerá hračka elegantne a sviežo. Celkovo pôsobí vibrátor luxusne a hodí sa ako darček.

Materiál

Na dotyk zamatovo hladký a jemný silikónový materiál si zamilujete hneď po prvom pohladení. Ľahko sa čistí, pretože je neporézny, a navyše má hypoalergénne vlastnosti. Preto sa zo silikónu často vyrába aj príslušenstvo na lekárske alebo kozmetické účely.

Farba

Vibrátor si môžete kúpiť v jednej z jeho dvoch farieb:

- **Pastelovo fialová** pripomína levanduľu. V duchu sa s ňou preto prenesiete do vzdialenej Provence, kde si splníte všetky sny.
- **Mentolovo zelená** farba vás nabudí k sexuálnym experimentom v prírode.

Rozmery

Masážny vibrátor Fun Factory LAYA III má malé rozmery. Vezmite si ju preto so sebou na výlet.

- Celková dĺžka: 10,5 cm
- Maximálna šírka: 4 cm
- Minimálna šírka: 3 cm
- Hmotnosť: 98 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005