

Fun Factory MEA tlaková pomôcka (6,9 cm) + darček MiniWand

Údržba

Očistu vodovzdornej pomôcky zvládnete aj so zviazanými očami. Pred aj po každých hrách hračku namydľte a opláchnite pod tečúcou vodou. Potom ju osušte uterákom alebo nechajte uschnúť na čerstvom vzduchu. Na čistenie pyšteká nepoužívajte kefku ani žiadne iné ostré predmety, ktoré môžu poškodiť citlivú vnútornú membránu. Prípadné nečistoty z pyšteká opatrne vytrite jemnou handričkou. Pri údržbe majte pomôcku vždy vypnutú. Nabíjacie puzdro nenamáčajte, pretože by do dobíjacej zdieľky pre USB kábel natiekla voda. Tlakovú pomôcku tiež nikdy nevkładajte do nabíjacieho puzdra mokrú, pretože magnetické body by mohli začať vplyvom vlhka korodovať. Najlepšiu službu vám pri údržbe hračky preukáže [Dezinfekcia pomôcok](#). Stačí ju na tlakovú pomôcku nastriekať, nechať minútu pôsobiť a potom opláchnuť. Nakoniec suchú hračku uložte späť do dobíjacieho puzdra alebo textilného vrecúška, aby sa nedotýkala ostatných modelov z vašej zbierky. Rôznorodé materiály na seba chemicky reagujú a môžu sa poškodiť.



Nabíjanie

Pomôcka vám príde od výrobcu z časti nabitá, ale pred prvým použitím ju odporúčame nabiť do plna. Predĺžite tým životnosť batérie. Tlakovú pomôcku dobijete pomocou nabíjacieho puzdra a priloženého USB kábla. Zo všetkého najskôr uložte hračku do dobíjacieho puzdra a jemne zatlačte na jej spodnú ovládacie časť, aby magnetické kovové body na pomôcke presne priliehali na tých v puzdre. Potom nabíjacie puzdro prepojte s USB káblom. Dobíjaci zdieľku nájdete na zadnej strane puzdra v mieste ohybného kĺbu. Nakoniec opačný koniec so širším plochým konektorom zastrčte do adaptéra na mobilný telefón alebo do powerbanky. V priebehu dobíjania preblikáva dióda na prednej strane puzdra. Keď dióda bliká rýchlo, je hračka nabitá na 33 %. Vo chvíli, keď preblikáva pomalšie, dáva vám najavo stav nabitia na 66 %. Plne nabitú pomôcku spoznáte podľa toho, že dióda konštantne svieti. Celý proces dobíjania trvá cca 4 hodiny a potom model vydrží v pohotovosti cca 90-120 minút. Nikdy pomôcku **nevkładajte** do nabíjacieho puzdra, keď je ešte **mokrú**.

Ovládanie

Rýchlo sa naučíte hračku ovládať. Ak chcete hračku zapnúť, najprv **odomknite cestovný zámok**. Na tento účel podržte červené ovládacie tlačidlo spolu s tlačidlom PLUS (+) po dobu 4 sekúnd. Pomôcka dvakrát pípne a tlačidlá PLUS (+) a "POWER" budú striedavo blikáť. Ak chcete hračku zapnúť, podržte hlavné ovládacie tlačidlo približne 2 sekundy. Hračka opäť pípne a spustí sa tretí stimulačný program. Potom môžete prepínať medzi jednotlivými režimami krátkym stlačením tlačidiel PLUS (+) a MINUS (-). Stlačením tlačidla MINUS (-) znížite intenzitu tlakových vln, stlačením tlačidla PLUS (+) ich zvýšite a prekliknete sa na 6., 7. a 8. náhodný režim. Pri prepínaní jednotlivých intenzít tlakových vln budete počuť jedno pípnutie a pri výbere náhodných programov dve pípnutia. **Ak chcete hračku vypnúť**, krátko stlačte hlavné ovládacie tlačidlo.

Funkcia Boost - pri každom z ôsmich programov podržte stlačené tlačidlo PLUS (+), čím aktivujete najvyššiu intenzitu tlakových vln.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Funkcia Cool Down - pri všetkých stimulačných režimoch dlhšie stlačenie tlačidla MINUS (-) spôsobí, že zariadenie prejde do nízkej, pomalej pulzácie, ktorá je ešte jemnejšia ako tlakové vlny prvého režimu.

Hračka má aj **funkciu pamäti**, ktorá jej umožňuje zapamätať si váš obľúbený program, ktorý sa automaticky spustí pri ďalšom zapnutí hračky. **Funkciu pamäť** pre vami zvolený program **aktivujete** tak, že dlho stláčate červené ovládacie tlačidlo, kým hračka **dvakrát nezapípa**. Ak chcete **resetovať funkciu pamäti**, dlho podržte červené tlačidlo, kým hračka **päťkrát nezapípa**.

Vodeodolnosť

Tlaková pomôcka má vodovzdornú úpravu, preto ju môžete pri údržbe opláchnuť pod tečúcou vodou.

Dizajn a tvar

Tlaková pomôcka svojim designom evokuje malého vtáčika a vďaka menším rozmerom padne do dlane mužom aj ženám. Pohodne sa zaobchádza aj so štvorcovým nabíjacím puzdrom, ktoré je diskrétné a trochu nám pripomína pudrenku. Hornú stranu zaklápacieho puzdra zdobia rebrovité drážky, ktoré uľahčujú jeho otváranie. Hračka je prepracovaná až do posledného detailu, preto pôsobí luxusne a moderne. Hodí sa aj ako darček narodeninám alebo iným významným udalostiam v živote ženy.

Materiál

Pri výrobe tlakovej pomôcky aj jej príslušenstva výrobca použil len tie najkvalitnejšie materiály. Zamatovo hebký hypoalergénny silikón sa dotýka ženských intímnych partií ako jemné bruška prstov. Ovládacie panel s vystúpenými tlačidlami z pevného a odolného ABS plastu odolá drobným oderom, takže vám pomôcka pri správnom zaobchádzaní vydrží dlho ako nová. Nabíjacie puzdro sa vyrába zo 100% recyklovaného plastového materiálu, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Opletený USB kábel vyniká dlhšou životnosťou, podobne ako designové pútko z pravej kože na zopnutie zloženého kábla.

Farba

Tlakovú pomôcku Fun Factory MEA ponúkame v dvoch farebných vyhotoveniach.

- Púdrovo **ružový** odtieň s názvom Powder Rose pôsobí ženským dojmom a siahnu po ňom ženy s romantickou dušou.
- **Tmavozelený** variant s pomenovaním Velvet Green doplní zbierku rozkoše dámam, ktoré dávajú prednosť pomôckam v tlmených elegantných farbách.

Rozmery

Tlaková pomôcka má kompaktné rozmery, preto sa pohodlne zmestí do dlane. Dobíjacie puzdro vďaka cestovnej veľkosti schováte aj do najmenšej príručnej batôžiny.

- Celková dĺžka: 6,9 cm
- Šírka rukoväte: 6,7 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Priemer pyšteka: 1,4 cm
- Rozmery nabíjacieho puzdra: 9,5 x 10 cm
- Hmotnosť pomôcky: 107 g
- Hmotnosť s nabíjacím puzdrom: 257 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode?

Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005