

Tenga Bobble flexibilný masturbátor (14 cm)

Údržba

Pred aj po použití masturbátor poriadne umyte vodou a mydlom. Masturbátor skladujte v krabičke alebo textilnom vrecúšku.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevytvárajte ju, nesusťte hračku v rúre ani ju nenechávajte v rozpálenom aute alebo položenú na radiátore. Poškodila by sa.



Vodeodolnosť

- Vodeodolný

Materiál

- TPE

Farba

- Rôznofarebná

Rozmery

- Celková dĺžka: 14 cm
- Použiteľná dĺžka: 13 cm
- Vnútorý priemer v klúde: 2 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005