

Fun Factory Manta párový vibrátor (18,8 cm) + darček SKYN 5 Senses kondómy

Údržba

Vyhradte si pár minútiek na čistenie. My vieme, je to otrava, ale verte, zaberie to len chvíľku. Stačí Mantu pod teplou vodou opláchnuť a umyť s kvapkou mydla. [Dezinfekcia pomôcok](#) by bola ešte lepšia. Zabije totiž všetky breberky, ktoré by si chceli Mantu privlastniť pre seba.

Nabíjanie

Ako ostatné vibrátory značky Fun Factory sa aj Manta dobíja pomocou magnetického systému **Click n 'Charge**. Na jednom konci je klasický USB konektor, ktorý zastrčíte do nabíjačky od mobilu či do powerbanku. Na druhom konci sú dva magnetické špuntíky, ktoré sa pritlačia k vibrátoru.

Prvé dobíjanie trvá trochu dlhšie, nabíjali sme ho cez **počítač 7,5 hodiny**. Vyskúšali sme, ako dlho vás Manta bude privádzať k slastným pôžitkom a na piatom vibračnom programe vibrovala **hodinu a desať minút**.

Stav batérie pri nabíjaní

- Blikajúce tlačidlo - (mínus): 0 - 33 %
- Blikajúce tlačidlo + (plus): 33 - 66 %
- Blikajúce tlačidlo FUN: 66 - 100 %

Ovládanie

Hoci sa ovládanie zdá byť zložité, je to hračka. Stačí si to osvojiť a budete to zvládať ľavou zadnou. Keď vytiahnete Mantu z krabičky a budete ju chcieť naštartovať, stačí **podržať + a tlačidlo FUN**. Manta sa rozvibruje na treťom vibračnom programe, takom zlatom strede klasických vibrácií. Tlačidlom mínus sa vrátite na predošlé dva programy a tlačidlom plus sa vydávate na objavnú cestu za ďalšími vibračnými programami. Keď dôjdete k 12 a stlačíte +, vráti vás to na záchytný 6. program. Od programu číslo 7 až po program číslo 12 pri stlačení tlačidla mínus skočíte späť na 6. Keď už dosiahnete vysnívaného orgazmu a budete chcieť Mantu vypnúť, podržte tlačidlo FUN. Manta dovibruje a bude sa tešiť na ďalšie hry.

Páči sa nám **uloženie obľúbeného programu**. Preklikajte sa k obľúbenému programu a na 2 sekundy **podržte tlačidlo FUN**. Keď dvakrát zablikajú tlačidlá + a -, je to uložené a nabudúce sa vám Manta rozvibruje na obľúbenom programe. Keď sa vám bude zdať, že váš obľúbený program už nie je tak obľúbený, zmažete ho tak, že podržte FUN na 4 sekundy. Tlačidlá + a - zablikajú a Manta sa vám bude zapínať zase ako na začiatku, na treťom programe.

Fun Factory myslí na všetko. Chcú totiž, nech si hry užívate aj mimo domova, preto má Manta cestovné zamykanie.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslonsk
alebo zavolajte na +421 277 270 005



Na letisku alebo vo vlaku sa v kufri Manta len tak nerozvibruje. Stačí podržať – a tlačidlo FUN tak na 0,5 sekundy. Vibrátor dá jemným zavibrovaním znamenie, že je zamknutý. Potom ho len strčíte do tašky a idete. Odomknutie má rovnaký postup, akurát tlačidlo mínus nahradíme tým plusovým.

Vibračné programy

S 12 vibračnými programami zažijete maratón slasti.

1. Klasické vibrácie – najnižšia intenzita
2. Klasické vibrácie – nízka intenzita
3. Klasické vibrácie – slabá stredná intenzita
4. Klasické vibrácie – silnejšia stredná intenzita
5. Klasické vibrácie – vyššia intenzita
6. Klasické vibrácie – najvyššia intenzita
7. Pulzný program – ako sínusoida – hore, dole
8. Pulzný program – rýchlejšia sínusoida – hore, dole
9. Pulzný program – kratšie pravidelné pulzy v rýchlejšom slede
10. Pulzný program – rýchle pravidelné pulzy
11. Pulzný program – pomalá sínusoida od intenzívnych vibrácií po slabšie
12. Pulzný program – zrýchľujúce a skracujúce sa pulzy – ako skákacia guľôčka, ktorá dopadá na zem

Vodeodolnosť

My v slonovi hry vo vode milujeme a Manta ich miluje tiež. Je plne vodotesná, takže blow job pod teplou sprchou bude na dennom poriadku.

Dizajn a tvar

Manta je diabol už na pohľad. Jej dlhé telo a dva zahnuté rohy (uši) dávajú jasne najavo, čo môžete od vibrátora čakať – pekelné orgazmy. Ušká vibrátora z mäkkého silikónu kmitajú ako o závod. A rovnako ako ostatné hračky Fun Factory má aj Manta otvor v rukoväti pre lepší úchop. Vibrátor sa preto skvele drží v akejkoľvek polohe. Stačí len stlačiť tlačidlo Fun a baviť sa.

Materiál

Nechajte sa uniešť na vlnách kvalitného silikónového materiálu. Hebký a príjemný k pokožke, takže by ste sa od neho nechali hladiť pokojne aj celé hodiny.

Farba

Siahnite po farbe, ktorú si na prvý pohľad zamilujete. Vybrali sme pre vás dva varianty a oba sú neodolateľné.

- **Čierna:** Zmyselná, tajomná a elegantná čierna farba rozprúdi krv na tých správnych miestach. Zatúžite po dlhom rozmaznávaní intímnych miest a s chuťou si splníte tie najtajnejšie erotické fantázie.
- **Petrolejová:** Tmavomodrá farba už od pohľadu naznačuje, že to bude veľká búrka. Keď sa pomaly blížia mraky, vlny v mori sa začínajú dvíhať a prudký dážď dopadá na piesočné pláže. O taký orgazmus sa s vami

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Manta rada podelí.

Rozmery

Manta nie je moc veľká, ale zato je celkom široká. Čo je náhodou práma, vlezie sa tam tak s prehľadom akýkoľvek penis.

- Celková dĺžka: 18,8 cm
- Priemer najširšej časti: 6,4 cm
- Priemer vibrátora nad rukoväťou: 4,9 cm
- Hmotnosť: 230 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005