

Svakom Hannes Neo masturbátor (28,5 cm)

Údržba

Pred aj po použití vyberte vnútorný masturbačný rukáv z plastového obalu a poriadne ho umyte vodou a mydlom. Masturbátor skladujte v krabičke alebo textilnom vrecúšku.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevytvárajte ju, nesušte hračku v rúre ani ju nenechávajte v rozpálenom aute alebo položenú na radiátore. Poškodila by sa.

Nabíjanie

- Pripojte cez USB kábel hračku k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.

Ovládanie

- Pre zapnutie alebo vypnutie masturbátora podržte ovládacie tlačidlo s písmenom S na spodnej strane hračky po dobu cca 3 sekúnd.
- Posuvným tlačidlom regulujete rýchlosť prirážania a intenzitu pulzácií.
- Stlačením tlačidla s teplomerom zapnete alebo vypnete funkciu nahrievania.

Vibračné programy

- 5 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodeodolný

Materiál

- ABS plast
- TPE

Farba

- Tmavomodrá

Rozmery

- Celková dĺžka: 28,5 cm
- Použiteľná dĺžka: 15 cm
- Vnútorný priemer v klúde: 2 cm



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005