

Vibrátor s výbežkom na klitoris Moving Rings (23,7cm)

Údržba

Pred každým použitím a po ňom vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v pôvodnom obale alebo v látkovom vrecku.

Nabíjanie

- Pripojte nástroj pomocou magnetického kábla USB k powerbanke alebo pomocou adaptéra do elektrickej zásuvky.

Ovládanie

- Ak chcete pomôcku zapnúť alebo vypnúť, podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia dlhšie.
- Stredné tlačidlo prepína vibračné programy v špičke vibrátora a vo výduti.
- Horným tlačidlom sa volia 3 rýchlosti zvonenia.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov
- 3 rýchlosti pohybu prstenca

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Silikón + ABS plast

Farba

- Červená

Rozmery

- Celková dĺžka: 23,7 cm
- Použiteľná dĺžka: 13,3 cm
- Minimálny priemer: 3,3 cm
- Maximálny priemer: 3,9 cm



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005