

Vibračný erekčný krúžok Heart Wave

Údržba

Erotickú pomôcku pred a po použití umyte vodou a mydlom. Skladujte v krabici alebo látkovom vrecku.

Nabíjanie

- 3x batérie LR44 (sú súčasťou balenia)

Ovládanie

- Pred prvým použitím odskrutkujte kryt s ovládacím tlačidlom, vyberte batérie a odstráňte biely papier, ktorý bráni vybitiu batérií. Potom vložte batérie späť a zaskrutkujte kryt.
- Krátko stlačte ovládacie tlačidlo, aby ste zapli vibrácie.
- Dlhým stlačením ovládacieho tlačidla vibrácie vypnete.

Vibračné programy

- 1 vibračný program

Vodeodolnosť

- Vodotesné

Materiál

- Silikón
- ABS plast

Farba

- Violet

Rozmery

- Celková dĺžka: 6,5 cm
- Vnútorý priemer: 2,9 cm
- Hrúbka materiálu: 6 mm



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005