

## Svakom Alex Neo 2 masturbátor (30 cm)

### Údržba

Údržbu vodeodolného masturbátora zvládnete ľavou zadnou. Pred aj po každom použití ho rozoberte a utrite handričkou alebo umyte. Najskôr zložte gumovú krytku. Potom krúživým vysunutím opatrne zložte priehľadnú časť masturbátora a potiahnutím vyberte silikónový návlak. Plastovú základňu masturbátora utrite vlhkou handričkou. Ostatné časti môžete namydliť a opláchnuť pod tečúcou vodou. **Dezinfekcia pomôcok** zbaví pomôcku aj mikroskopických nečistôt, ktoré by ste si voľným okom nevšimli. Suchý rukáv potom zacvaknite späť do masturbátora tak, že zapadne do plastových drážok. Na hornej strane priehľadnej časti nájdete čierne gumové tesnenie, ktoré chráni ostré hrany hračky. Tesnenie môžete v prípade potreby tiež zložiť a umyť zvlášť. Nakoniec suchý masturbátor uložte do pôvodnej krabice a skladujte ho oddelene od ostatných erotických pomôcok. Rôznorodé materiály na seba často reagujú a vzájomne sa poškodzujú.

Nevystavujte pomôcku vysokým teplotám nad 50 °C. Nevyvárajte ju, nesušte hračku v rúre ani ju nenechávajte v rozpálenom aute alebo položenú na radiátore. Poškodila by sa.

### Nabíjanie

Pred prvým použitím odporúčame pomôcku dobiť do plna. Predĺžite tým životnosť aj výdrž akumulátora. Okrúhly konektor priloženého USB kábla zastrčte do zdierky na nabíjanie, ktorú nájdete na bočnej strane v spodnej časti plastového obalu masturbátora. Druhý koniec pripojte k powerbanke alebo cez sieťový adaptér do elektrickej zásuvky. Počas nabíjania, ktoré trvá cca 2 hodiny, bliká kontrolka ovládacieho tlačidla. Tá sa vo chvíli plného nabitia rozžiari. Po dobíťi vydrží hračka v prevádzke cca 1,5 hodiny.

### Ovládanie

Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom sa rýchlo naučíte. Aby ste masturbátor zapli, stlačte ovládacie tlačidlo označené písmenom S na spodnej strane hračky po dobu cca 2 sekúnd. Po zapnutí sa masturbačný rukáv povysunie hore a dole. Potom už stačí len opätovne krátko stlačiť tlačidlo a masturbátor sa spustí na 1. programe. Po preklikaní sa k poslednému módu sa hračka zase vráti k prvému vibračnému režimu. Keď budete chcieť masturbátor vypnúť, opäť podržte ovládacie tlačidlo po dobu cca 2 sekúnd.

Počas ovládania hračky si všimajte aj kontrolky pod ovládacím tlačidlom. Po zapnutí sa rozsvieti. Pri nízkom stave batérie začne blikáť.

V prípade ovládania pomôcky cez mobilnú aplikáciu Svakom App alebo FeelConnect 3 v anglickom jazyku najskôr zistite, či máte telefón s operačným systémom iOS 12 alebo Android 8 a vyšší. Ak áno, stiahnite aplikácie pomocou QR kódu, ktorý nájdete na krabicičke. Pokiaľ čítačku QR kódu nemáte, nainštalujte si ju, alebo aplikácie stiahnite v Google Play alebo App Store a nechajte sa vykonať intuitívnym prostredím oboch aplikácií. Počas párovania mobilného telefónu s aplikáciou majte zapnutý Bluetooth a polohu (GPS).

Cez Svakom app môžete hračku ovládať cez Bluetooth pripojenie až na vzdialenosť 10 m. Vždy ale záleží na tom, aké

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005



prekážky medzi pomôcku a telefón postavíte. Bluetooth signál narúšajú wifi siete aj steny. Najviac sa nám ale páči, že cez aplikáciu môže pomôcku ovládať vzdialene aj partnerka na druhom konci sveta. Funkcia vzdialeného prístupu funguje tak, že si obaja partneri nainštalujú Svakom app do telefónu a potom si v nej cez nastavenie tzv. Remote Mode vytvoria miestnosť (room), ku ktorej sa potom druhý partner pripojí cez internet pomocou tzv. ID adresy, ktorou vám aplikácia vytvorí. Aj v tomto prípade ale musí mať druhá polovička, ktorá má pri sebe masturbátor, pripojenú hračku cez bluetooth k svojmu mobilnému telefónu.

## Programy/úrovne intenzity

Páni môžu preskúmať všetkých 7 prirážacích programov a vybrať si svoj najobľúbenejší.

1. Stredne rýchle krátke prirážanie
2. Rýchlejšie krátke prirážanie
3. Najrýchlejšie krátke prirážanie
4. Štyri rýchle prírazy vystrieda sekundová pauza
5. Dva pomalé prírazy vystriedajú po krátkej pauze štyri rýchle
6. Sedem rýchlych prírazov vystriedajú po krátkej pauze 3 rýchle prírazy
7. Striedanie rýchlych a pomalších prírazov

## Vodeodolnosť

Masturbátor je vodeodolný. Po masturbácii alebo hrátkach s partnerkou hračku umyte pod tečúcou vodou. Do sprchy ani vane si ale pomôcku neberte. Dovnútra masturbátora by zatiekla voda a poškodila tak vibračný motorček.

## Dizajn a tvar

Masturbátor v tvare podlhovastého čierneho-priehľadného valca vyzerá nenápadne a pripomína trocha termosku. Aj napriek svojim väčším rozmerom sa celkom dobre drží v ruke. Vstup do masturbátora chráni čierna gumová krytka. Biely masturbačný rukáv vo vnútri pomôcky presvitá cez priehľadnú hornú časť, ktorá umožňuje počas stimulácie sledovať, ako sa masturbátor pohybuje. Vnútri rukávu nájdete výrazné, mäkké výstupky, ktoré masírujú penis po celej dĺžke. Celkovo hračka pôsobí moderne a elegantne.

## Materiál

Kvalitný obal z pevného ABS plastu je na dotyk príjemne hladký. Vnútorňý masturbačný rukáv sa vyrába zo zamatovo hebkého silikónu, ktorý má hypoalergénne a neporézne vlastnosti. Ovládacie tlačidlo zdobí strieborný, pozinkovaný krúžok, ktorý dodáva pomôčke punc luxusu.

## Farba

Moderná kombinácia tmavo modrej, skoro až čiernej a bielej farby pôsobí mužne a nadčasovo. Prepožičiava hračke nenápadný vzhľad a láka na splnenie erotických prání.

## Rozmery

Aj napriek svojim veľkým rozmerom sa masturbátor dobre drží v ruke a nevyklzáva.

### Predajca:

Ružový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317  
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

### Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Celková dĺžka: 30 cm
- Použitelná dĺžka masturbátora: 12,5 cm
- Vonkajší priemer plastového obalu: 8,2 cm
- Vnútorňý priemer masturbátora v klúde: 3,2 cm
- Hmotnosť: 973 g

---

**Predajca:**

Ružový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?**

**Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.sk](mailto:ahoj@ruzovyslon.sk)  
alebo zavolajte na +421 277 270 005