

Šukací stroj The Cowgirl Premium

Údržba

Údržba šukacieho stroja je jednoduchá. Pred aj po každom použití zložte zo sedadla silikónovú podložku a poriadne ju namydite a potom opláchnite vlažnou vodou. **Dezinfekcia pomôcok** odstráni z povrchu aj mikroskopické nečistoty, ktoré by ste si na prvý pohľad nevšimli. Samotný šukací stroj stačí utrieť vlhkou handričkou. Nakoniec suchý silikónový návlék nasadte späť na sedadlo alebo ho schovajte do krabičky. Všetky erotické pomôcky ale skladujte oddelene. Zabráňte tak tomu, aby sa vzájomne dotýkali. Rôznorodé materiály na seba často chemicky reagujú a zanechávajú po sebe nepekné otlaky alebo farebné škvrny.



Nabíjanie

Šukací stroj Cowgirl sa napája pomocou priloženého kábla rovno z elektrickej zásuvky. Aby ste pomôcku rozvibrovali, musíte najskôr prepojiť napájací kábel s prepäťovým adaptérom presne tak, ako to poznáte pri notebooku. Najskôr zastrčte AC/DC adaptér do napájacej diery s krytkou, ktorá je umiestnená na bočnej strane stroja. Pre zasunutie kábla do diery nasmerujte červenú bodku na koncovke kábla tak, aby sa prikladala na rovnakú červenú bodku umiestnenú na výstupe zo šukacieho stroja. Potom kábel jemne zastrčte dovnútra, kým pohyblivá kovová koncovka s jemnými drážkami necvakne. Potom ku AC/DC adaptéru pripojte napájací kábel, ktorý má na jednej strane trojité zakončenie a na druhej strane adaptér pasujúci do vašej elektrickej zásuvky.

Na odpojenie kábla od šukacieho stroja musíte drážkovanú kovovú koncovku jemne zatiahnuť smerom k sebe (preč od stroja) a celý kábel sa potom uvoľní.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie zvládnete ľavou zadnou. Na ovládači nájdete dve otáčavé tlačidlá a pod nimi klasické strieborné tlačidlo. Pomocou ľavého horného tlačidla s podnadpisom VIBRATE regulujete intenzitu vibrácií v rozsahu 10 intenzít. Pravým horným tlačidlom s podnadpisom ROTATE regulujete zase rýchlosť rotácií na stupnici od jednej do desiatich.

Krátkymi stlačeniami strieborného tlačidla meníte vibračné programy.

Pri ovládaní šukacieho stroja cez mobilnú aplikáciu The Cowgirl alebo FeelConnec 3 (obe v anglickom jazyku) najskôr zistite, či máte mobilný telefón s operačným systémom iOS (bez obmedzenia) alebo Android 5 až 11 (pre novšie verzie systému nie je dostupná). Ak áno, vyhľadajte aplikácie v Google Play alebo App Store a nechajte sa vykonať intuitívnym prostredím oboch aplikácií. Počas párovania telefónu s aplikáciou majte zapnutý Bluetooth a polohu (GPS).

S appkou The Cowgirl pohodlne upravíte nastavenie šukacieho stroja.

- **Single-hand Mode:** vám umožní ovládať rotáciu aj intenzitu jazdy jednoduchým posunutím prsta.
- **Dual-Hand Mode:** pomocou dvoch prstov súčasne upravte rotáciu aj vibrácie.
- **Multiple Patterns:** vyskúšajte prednastavené vibračné aj rotačné režimy.
- **Get lost in a loop:** využijete prednastavené funkcie alebo si vytvorte vlastné rotačno-vibračné programy, aby

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

ste si vychutnali divokú jazdu bez neustáleho prepínania vibračných programov.

Aplikácia FeelConnec 3 vás spojí s partnerom na diaľku. Užite si vzrušujúce videochaty, rozvibrujte stroj v rytme obľúbenej pesničky alebo nechajte svojej druhej polovičke kontrolu nad šukacím strojom. Funkcia vzdialeného prístupu funguje tak, že si obaja partneri nainštalujú aplikáciu do telefónu a potom si v nej cez nastavenie tzv. Remote Mode vytvoria miestnosť (room), ku ktorej sa potom druhý partner pripojí cez internet pomocou tzv. ID adresy, ktorú vám aplikácia vytvorí. Aj v tomto prípade ale musí mať druhá polovička, ktorá má pri sebe šukací stroj, pripojenú hračku cez bluetooth k svojmu mobilnému telefónu.

Vibračné programy

Celkom 6 vibračných programov sprevádza 10 intenzít vibrácií a 10 rotačných rýchlostí.

1. Klasická stála vibrácia
2. Stredne rýchla pulzná vibrácia
3. Rýchla pulzná vibrácia
4. Dlhá pulzná vibrácia
5. Dlhá, rýchla pulzná vibrácia
6. Striedanie krátkeho a dlhého pulzu

Vodeodolnosť

Silikónové nástavce sú vodotesné, preto ich po hrátkach jednoducho umyjete. Samotný šukací stroj odporúčame len utrieť vlhkou handričkou.

Dizajn a tvar

Šukací stroj v tvare zvieracieho chrbta má kvalitné spracovanie a fajn anatomický tvar polstrovaného sedla, vďaka ktorému sa naň ženy pohodlne posadia a nespádnu z neho ani pri záchveve orgazmickej smršti. Po oboch stranách nájdete praktické úchytky, vďaka ktorým môžete hračku pohodlne premiestniť z jedného miesta na druhé. Doprostred sedátka umiestnite jednu z dvoch silikónových podložiek, cez ktorú dochádza k vibračnej stimulácii klitorisu alebo vagíny. Káblový ovládač s dvoma ovládacími kolieskami pekne padne do ruky. Šukací stroj vyzerá luxusne a už len pohľad naň dámy nažhavia na divokú kovbojskú jazdu.

Materiál

Vymeniteľné podložky umiestnené na sedadle šukacieho stroja sa vyrábajú z kvalitného silikónového materiálu, ktorý je hypoalergénny, neporézny a úžasne hebký. Samotný šukací stroj je obalený do luxusnej vegánskej umelej kože, ktorá je na pohľad na nerozoznanie od tej pravej.

Farba

Zmyselná čierna farba vyzerá luxusne a nažhavia ženy na nespútané rajtovanie.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Rozmery

Šukací stroj s nosnosťou 181 kg má fajn rozmery pre pohodlné sedenie.

- Dĺžka šukacieho stroja: 36,5 cm
- Šírka šukacieho stroja: 34 cm
- Výška šukacieho stroja: 27,9 cm
- Hmotnosť: 11 kg