

Minivibrátor Lipstick Vibe (10,2 cm)

Údržba

Pred aj po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v krabičke alebo textilnom vrecúšku.

Nabíjanie

- Pripojte cez USB kábel hračku k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.

Ovládanie

- Pre zapnutie alebo vypnutie podržte ovládacie tlačidlo cca 3 sekundy.
- Krátkym stlačením ovládacieho tlačidla meníte vibračné programy.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodeodolný

Materiál

- ABS plast a silikón

Farba

- Čierno-červená

Rozmery

- Rozmery: 10,2 x 2 cm
- Hmotnosť: 45 g



Predajca:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005