

Nafukovací vibrátor Blow Harder (16,5 cm)

Údržba

Pred aj po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v krabičke alebo textilnom vrecúšku.

Nabíjanie

- Pripojte cez USB kábel hračku k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.
- Diaľkový ovládač napája 1x batéria typu CR2023

Ovládanie

- Pre zapnutie alebo vypnutie podržte spodné ovládacie tlačidlo po dobu cca 3 sekúnd.
- Krátkym stlačením spodného ovládacieho tlačidla meníte vibračné programy.
- Stlačením horného tlačidla nafúknete balónik.
- Stlačením spodného tlačidla balónik vyfúknete.
- Diaľkový ovládač má 2 tlačidlá. Stlačením horného tlačidla nafúknete balónik, stlačením spodného tlačidla zmeníte vibračný program.
- Rýchlym dvojitým kliknutím na horné tlačidlo vyfúknete balónik.



Vibračné programy

- 10 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodeodolný

Materiál

- Silikón

Farba

- Čierna

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Rozmery

- Rozmery: 16,5 x 3,5 cm

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005