

Vibračný strapless pripínací penis s diaľkovým ovládaním Magic Mike (21 cm) + darček MiniWand

Údržba

Pred aj po použití vibrátor umyte vodou a mydlom. Skladujte v krabičke alebo textilnom vrecúšku.



Nabíjanie

- Pomôcku pripojíte cez USB kábel k powerbanke alebo cez adaptér k elektrickej zásuvke.
- Diaľkový ovládač napája 1 batéria typu CR2023.

Ovládanie

- Na spodnej strane pomôcky nájdete 3 tlačidlá, ktorými zvlášť ovládate vaginálnu časť, stimulačnú hubičku a telo vibrátora.
- Na zapnutie hračky podržte prvé tlačidlo, kým sa okolo neho nerozsvieti svetlo. Rovnaký postup zopakujte s ďalšími dvoma tlačidlami na pomôcke. Krátkymi stlačeniami jednotlivých tlačidiel potom meníte vibračné programy. Prvé vrchné tlačidlo ovláda pripínací penis, druhé prostredné stimulačnú hubičku, zatiaľ čo to tretie spodné patrí k vaginálnemu výbežku.
- Na diaľkovom ovládači sú umiestnené rovnaké 3 tlačidlá s totožnými funkciami pre zapnutie/vypnutie jednotlivých častí vibrátora a zmenu vibračných programov ako na pomôcke.
- Pre zapnutie diaľkového ovládača podržte postupne všetky tlačidlá na ovládači tak ako pri vibrátore.

Vibračné programy

- 10 vibračných programov

Vodeodolnosť

- Vodeodolný

Materiál

- Silikón a ABS plast

Farba

- Čierna

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Rozmery

- Celková dĺžka: 21 cm
- Použitelná dĺžka: 13,5 cm
- Dĺžka výbežku na bod G: 8 cm
- Priemer vibrátora: 4 cm